
Impressora HP Color LaserJet Série CP 1210

Guia do usuário





Impressora HP Color LaserJet Série CP1210

Guia do usuário



Copyright e licença

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido de acordo com as leis de copyright.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão estabelecidas na declaração de garantia expressa que acompanha esses produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada garantia adicional. A HP não se responsabilizará por erros técnicos ou editoriais, nem por omissões contidas neste documento.

Número de peça: CC376-90926

Edition 2, 10/2007

Créditos de marca comercial

Adobe®, AdobePhotoShop® e PostScript® são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® e o logotipo ENERGY STAR® são marcas registradas da United States Environmental Protection Agency.

Corel® é uma marca comercial ou marca registrada da Corel Corporation ou Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® e Windows®XP são marcas registradas nos EUA da Microsoft Corporation.

Windows Vista™ é marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ ou em outros países/regiões.

Conteúdo

I Basico		
Reci	ırsos do produto	2
Visit	a guiada	3
	Visualização frontal	3
	Visão lateral e posterior	3
	Visão geral do painel de controle	4
	Conexão USB	4
	Número do modelo e número de série	5
2 Software		
Siste	mas operacionais compatíveis	8
Drive	er de impressora	g
Prio	idade para configurações de impressão	10
Abra	o driver da impressora e altere as configurações da impressora	11
Rem	over software do produto	12
Utilit	ários	13
	HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox software	13
	Software Alertas de status	13
	ia de impressão	
Ente	nda o uso de papel e de mídias de impressão	16
Tam	anhos de papel e mídia de impressão suportados	17
•	s de papel suportados e capacidade da bandeja	
Dire	rizes para papéis ou mídias de impressão especiais	21
Carr	egar papel e mídia de impressão	22
1 Tarefas de i		
	ue o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel	
Ajud	a do driver da impressora	27
Com	o cancelar um trabalho de impressão	28
Cria	e usar atalhos de impressão no Windows	29
Impr	essão de folhetos	30
Con	igurações de qualidade da impressão	31
Impr	essão em mídia especial	32
Red	mensionamento de documentos	33
Defi	nir a orientação da impressão	34
Uso	de marcas d'água	35
Impr	essão nos dois lados da página (duplexação manual)	36

PTWW

	Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Windows	37
5 Co	or	
	Gerenciar cores	40
	Imprimir em escala de cinza	
	Ajuste de cores automático ou manual	
	Opções de cores Manual	
	Temas de cor	
	Uso avançado de cor	
	HP ImageREt 2400	
	Seleção do papel	
	Opções de cor	
	Vermelho-verde-azul padrão (sRGB)	
	Corresponder cores	
	Use o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para imprimir a paleta do Microsoft	
	Office Basic Colors	
6 Ad	dministração e manutenção	
	Imprimir páginas de informações	46
	Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox	
	Exibir HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox	
	Status	47
	Log de eventos	
	Ajuda	
	Configurações do dispositivo	
	Manuseio de papel	
	Qualidade de impressão	
	Densidade de impressão	
	Modos de impressão	
	Tipos de papel	
	Configuração do sistema	
	Configurar alertas de status	
	Serviço	
	Comprar suprimentos	
	Outros links	
	Gerenciamento de suprimentos	
	Armazenamento do cartucho de impressão	
	Política HP sobre cartuchos de impressão não-HP	
	Website e central de fraudes HP	
	Ignorar cartucho vazio	
	Substituir cartuchos de impressão	
	Limpar o produto	
7 So	olucionar problemas	
	Lista de verificação básica para solução de problemas	
	Fatores que afetam o desempenho do produto	
	Padrões das luzes de status	
	Mensagens de alerta do status	
	Atolamentos	69

iv PTWW

	Recuperação de atolamento	
	Motivos comuns de atolamentos	69
	Eliminar atolamentos	70
	Atolamentos na bandeja 1	70
	Atolamento na área do fusor	71
	Atolamento no compartimento de saída	72
	Problemas de qualidade de impressão	74
	Melhora da qualidade de impressão	74
	Identifique e corrija defeitos na impressão	
	Lista de verificação de qualidade de impressão	
	Problemas gerais de qualidade de impressão	
	Resolva problemas com as cores dos documentos	
	Uso do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para solucionar proble	
	com a qualidade de impressão	
	Calibrar o produto	
	Problemas de desempenho	
	Problemas no software do produto	
	Trostoniae ne centrare de produce	
Apên	dice A Suprimentos e acessórios	22
	Encomendar peças, acessórios e suprimentos	
	Encomendar diretamente da HP	
	Encomendas através de fornecedores de assistência técnica ou de suporte	
	Pedir diretamente pelo software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox	
	Números de peça	87
Apêno	dice B Serviços e suporte	
	Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard	90
	Declaração de garantia limitada do cartucho de impressão	
	Atendimento ao cliente HP	
	Serviços On-line	
	Suporte telefônico	
		93
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas	93
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos	93 93
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas	93 93 93
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas	93 93 93
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas	93 93 93 93
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP	
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™	
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida	
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto	
	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida	
Apêno	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto Formulário de informações sobre serviços	
Apênd	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto Formulário de informações sobre serviços	9393949595959697
Apêno	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto Formulário de informações sobre serviços dice C Especificações Especificações físicas Especificações do ambiente operacional	9393939495959597
Apênd	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto Formulário de informações sobre serviços dice C Especificações Especificações (físicas Especificações do ambiente operacional Especificações elétricas	9393949595959697
Αpêno	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto Formulário de informações sobre serviços dice C Especificações Especificações físicas Especificações do ambiente operacional Especificações de consumo de energia	93939495959697100101102103
Apêno	Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos Informação sobre serviços HP Contratos de serviço HP HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox acordos de manutenção da HP Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™ Garantia estendida Reembalar o produto Formulário de informações sobre serviços dice C Especificações Especificações (físicas Especificações do ambiente operacional Especificações elétricas	93939495959697100101102103

PTWW v

Especificações de inclinação	106
Apêndice D Informações regulamentares	
Normas da FCC	108
Programa de proteção ambiental	
Proteção do meio ambiente	
Produção de ozônio	
Consumo de energia	
Uso do papel	
Plásticos	
Suprimentos para impressão da HP LaserJet	
Instruções de reciclagem e devolução	
Estados Unidos e Porto Rico	
Várias devoluções (de dois a oito cartuchos)	110
Devoluções individuais	110
Remessa	110
Devoluções fora dos EUA	110
Papel	110
Restrições de materiais	110
Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na Unid	ão
Européia	111
Folha de dados de segurança de materiais	111
Como obter mais informações	
Declaração de conformidade	
Declarações de segurança	
Segurança do laser	
Regulamentações DOC canadenses	
Declaração VCCI (Japão)	
Declaração para o cabo de alimentação (Japão)	
Declaração EMI (Coréia)	
Declaração sobre laser para a Finlândia	
Tabela de conteúdo (China)	114
Índice	11/

vi PTWW

1 Básico

- Recursos do produto
- Visita guiada


Recursos do produto

Imprimir	 Imprime páginas de tamanho carta e A4 em velocidade de até 8 páginas por minuto (ppm), com cor, e de 12 ppm em preto e branco.
	 Imprima a 600 pontos por polegada (dpi).
	 Configurações ajustáveis para otimizar a qualidade de impressão.
	 Os cartuchos de impressão usam o toner HP ColorSphere. Para saber mais sobre o número de páginas que os cartuchos podem imprimir, consulte www.hp.com/go/pageyield. O rendimento real depende do uso específico.
Memória	Inclui memória RAM de 16 MB
Sistemas operacionais	Windows 2000
compatíveis	Windows XP Home/Professional
	 Windows Server 2003 (apenas 32 bit)
	Windows Vista
Manuseio de papel	A bandeja 1 comporta até 250 folhas de mídia de impressão ou 10 envelopes.
	O compartimento de saída comporta até 125 folhas impressas
Recursos do driver da impressora	 ImageREt 2400 produz qualidade de impressão de 2400 dpi para impressões rápidas e de grande qualidade para textos comerciais e desenhos
Conexões da interface	Inclui uma porta USB 2.0 de alta velocidade
Recursos ambientais	 Para determinar o status de qualidade ENERGY STAR® desse produto, consulte a folha de dados do produto ou as suas especificações.
Impressão econômica	Oferece impressão N+ (impressão de mais de uma página por folha).
	 O driver da impressora oferece a opção de imprimir manualmente em ambos os lados de uma folha.
Suprimentos	Usa um cartucho de impressão com design à prova de vibração
Acessibilidade	Guia do usuário on-line compatível com leitores de tela para texto.
	 Os cartuchos de impressão podem ser instalados e removidos com o uso de apenas uma das mãos.
	Todas as portas e tampas podem ser abertas com o uso de apenas uma das mãos.

PTWW PTWW


Visita guiada

Visualização frontal



1	Compartimento de saída (comporta 125 folhas de papel padrão)
2	Porta frontal (oferece acesso aos cartuchos de impressão)
3	Porta de acesso a atolamentos
4	Bandeja 1 (comporta 150 folhas de papel padrão)
5	Painel de controle

Visão lateral e posterior




1	Porta USB 2.0 Hi-Speed
2	Porta traseira (para acesso ao atolamento)
3	Chave de energia
4	Conexão de energia

PTWW Visita guiada

Visão geral do painel de controle

O produto tem as seguintes luzes e botões no painel de controle:



1	Luzes do toner: Indica que um cartucho de impressão precisa ser substituído. Quando um cartucho de impressão é retirado da impressora, a luz correspondente pisca.
2	Luz Pronta: Indica que o produto está pronto para imprimir.
3	Botão e luz Continuar: Indica a pausa de um trabalho. Pressione este botão para continuar a imprimir o trabalho atual.
4	Luz de atenção: Indica que uma porta está aberta ou que existe outro erro.
5	Luz de falta de papel: Indica que o produto está sem papel.
6	Botão Cancelar: Para cancelar o trabalho de impressão que está sendo impresso, pressione o botão Cancelar.
7	Luz de atolamento: Indica que há atolamento no produto.



NOTA: Consulte <u>Padrões das luzes de status na página 61</u> para descrições sobre os padrões de luz.


Conexão USB



NOTA: *Não* conecte o cabo USB antes de instalar o software. O programa de instalação notificará você quando o cabo USB estiver conectado.

Este produto oferece suporte para uma conexão USB 2.0. Use um cabo USB do tipo A para B para impressão.


4 Capítulo 1 Básico PTWW



Número do modelo e número de série

O número do modelo e o número de série estão identificados em uma etiqueta localizada na parte de dentro da porta frontal.

A etiqueta contém informações sobre o país/região de origem e o nível de revisão, a data de fabricação, o código da produção e o número da produção do produto. A etiqueta também apresenta informações sobre categoria e regulamentação.



PTWW Visita guiada

5

6 Capítulo 1 Básico PTWW

2 Software

- Sistemas operacionais compatíveis
- Driver de impressora
- Prioridade para configurações de impressão
- Abra o driver da impressora e altere as configurações da impressora
- Remover software do produto
- <u>Utilitários</u>

PTWW 7

Sistemas operacionais compatíveis

O produto é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- Windows 2000
- Windows XP Home/Professional
- Windows Server 2003 (apenas 32 bit)
- Windows Vista

Capítulo 2 Software PTWW

Driver de impressora

O produto vem com software para Windows que permite a comunicação entre ele e o computador. Esse software é chamado de driver de impressora. Drivers de impressora oferecem acesso a recursos do produto, como impressão em papel de tamanho personalizado, redimensionamento de documentos e adição de marcas d'água.



NOTA: Os drivers mais recentes estão disponíveis em www.hp.com/support/ljcp1210series. Dependendo da configuração de computadores baseados em Windows, o programa de instalação do software do produto automaticamente verifica o seu acesso à Internet, de modo a obter os drivers mais recentes.

PTWW Driver de impressora

Prioridade para configurações de impressão

As alterações feitas nas configurações de impressão são priorizadas, dependendo de onde as alterações são feitas:



NOTA: Os nomes de comandos e caixas de diálogo podem variar, dependendo do software aplicativo utilizado.

- Caixa de diálogo Configurar página. Clique em Configurar página ou use um comando semelhante do menu Arquivo do programa no qual você está trabalhando para abrir essa caixa de diálogo. As configurações alteradas aqui substituem as configurações alteradas em qualquer outro local.
- Caixa de diálogo Imprimir. Clique em Imprimir, Configurar impressão, ou então em um comando semelhante do menu Arquivo do programa com o qual você está trabalhando, para abrir esta caixa de diálogo. As configurações alteradas na caixa de diálogo Imprimir têm uma prioridade menor e não substituem as alterações feitas na caixa de diálogo Configurar página.
- Caixa de diálogo Propriedades da impressora (driver da impressora). Clique em
 Propriedades na caixa de diálogo Imprimir para abrir o driver da impressora. As configurações
 alteradas na caixa de diálogo Propriedades da impressora não anulam aquelas disponíveis em
 qualquer outro local do software de impressão.
- Configurações padrão do driver da impressora. As configurações padrão do driver da impressora determinam as configurações utilizadas em todos os trabalhos de impressão, a não ser que haja alteração nas configurações das caixas de diálogo Configurar página, Imprimir ou Propriedades da impressora.

10 Capítulo 2 Software PTWW

Abra o driver da impressora e altere as configurações da impressora

Sistema operacional	Para alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	Para alterar as configurações padrão de todos os trabalhos de impressão	
Windows 2000, XP, Server 2003 e Vista	 No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências. As etapas podem variar, mas esse procedimento é o mais comum. 	1. Clique em Iniciar, Configurações e depois em Impressoras (Windows 2000) ou Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP Professional e Server 2003) ou Impressoras e outros dispositivos de hardware (Windows XP Home). No Windows Vista, clique em Iniciar, Painel de controle e depois clique em Impressora. 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione Preferências de impressão.	1. Clique em Iniciar, Configurações e depois em Impressoras (Windows 2000) ou Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP Professional e Server 2003) ou Impressoras e outros dispositivos de hardware (Windows XP Home). No Windows Vista, clique em Iniciar, Painel de controle e depois clique em Impressora. 2. Com o botão direito do mouse, clique no ícone e, em seguida, selecione Propriedades. 3. Clique na guia Configurar.

Remover software do produto

- 1. Clique em Iniciar e, em seguida, em Todos os programas.
- 2. Clique em HP e depois clique em HP Color LaserJet Série CP1210.
- 3. Clique em **Uninstall** e depois siga as instruções na tela para remover o software.

12 Capítulo 2 Software PTWW

Utilitários

HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox software

O HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox é um software que pode ser utilizado para executar as seguintes tarefas:

- Verificar o status do produto.
- Definir as configurações do produto.
- Configurar mensagens pop-up de alerta.
- Exibir as informações sobre solução de problemas.
- Exibir a documentação on-line.

Software Alertas de status

O software Alertas de status oferece informações sobre o status atual do produto.

O software também oferece alertas pop-up quando certos eventos ocorrem, como bandeja vazia ou problemas com o produto. O alerta inclui informações sobre como resolver o problema.

PTWW Utilitários 13

14 Capítulo 2 Software PTWW

3 Papel e mídia de impressão

- Entenda o uso de papel e de mídias de impressão
- Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados
- Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja
- Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais
- Carregar papel e mídia de impressão

PTWW 15

Entenda o uso de papel e de mídias de impressão

Este produto suporta uma grande variedade de papéis e de outras mídias de impressão, de acordo com as diretrizes deste guia do usuário. O papel ou a mídia de impressão que não atender a essas diretrizes pode causar os seguintes problemas:

- Impressão de baixa qualidade
- Aumento de congestionamentos
- Desgaste prematuro no produto, exigindo reparos

Para obter melhores resultados, use apenas papel da marca HP e mídia de impressão projetados para impressoras a laser ou multiuso. Não use papel ou mídia de impressão destinadas a impressoras a jato de tinta. A Hewlett-Packard Company não recomenda o uso de outras marcas de mídia porque a HP não pode fazer o controle de sua qualidade.

É possível que o papel atenda a todas as diretrizes deste guia do usuário e ainda assim não produza resultados satisfatórios. Isso pode ser o resultado da manipulação incorreta, níveis inaceitáveis de temperatura ou de umidade ou de outras variáveis sobre as quais a Hewlett-Packard não tem controle.



CUIDADO: O uso de papel ou de mídia de impressão que não atenda às especificações da Hewlett-Packard pode causar problemas no produto, exigindo reparos. Nesse caso, os reparos não serão cobertos pela garantia nem pelos acordos de serviço da Hewlett-Packard.

Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados

Este produto aceita uma grande variedade de tamanhos de papel e se adapta a vários tipos de mídia.



NOTA: Para obter os melhores resultados de impressão, selecione o tamanho e o tipo de papel apropriados no driver de impressora antes de imprimir.

Tabela 3-1 Tamanhos de papel e mídia de impressão suportados

Tamanho	Dimensões	Bandeja 1
Carta	216 x 279 mm	✓
Ofício	216 x 356 mm	✓
A4	210 x 297 mm	✓
Executivo	184 x 267 mm	✓
A3	297 x 420 mm	
A5	148 x 210 mm	✓
A6	105 x 148 mm	✓
B4 (JIS)	257 x 364 mm	✓
B5 (JIS)	182 x 257 mm	✓
B5 (ISO)	176 x 250 mm	
B6 (ISO)	125 x 176 mm	
16k	197 x 273 mm	✓
8,5 x 13	216 x 330 mm	✓
4 x 6	107 x 152 mm	✓
5 x 8	127 x 203 mm	✓
10 x 15 cm	100 x 150 mm	✓
Personalizado	(76 - 216) x (127 - 356) mm	✓

Tabela 3-2 Envelopes e cartões postais suportados

Tamanho	Dimensões	Bandeja 1
Envelope no.10	105 x 241 mm	✓
Envelope DL	110 x 220 mm	✓
Envelope C5	162 x 229 mm	✓

Tabela 3-2 Envelopes e cartões postais suportados (continuação)

Tamanho	Dimensões	Bandeja 1
Envelope B5	176 x 250 mm	✓
Envelope Monarch	98 x 191 mm	✓
Cartão postal	100 x 148 mm	✓
Cartão postal duplo	148 x 200 mm	✓

Tipos de papel suportados e capacidade da bandeja

Tipo de mídia	Dimensões ¹	Peso	Capacidade ²	Orientação de papel
Papel, inclusive os tipos a seguir:	Mínimo: 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas)	60 a 90 g/m ² (16 a 24 lb)	Até 150 folhas	Lado a ser impresso voltado para cima, com a
• Comum	Máximo: 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		75 g/m² (20 lb bond)	margem superior voltada para a parte de trás da bandeja
 Papel timbrado 				
 Colorido 				
 Pré-impresso 				
 Pré-perfurado 				
 Reciclado 				
Papel espesso	Mesmo para o papel	Até 200 g/m² (53 lb)	Altura máxima da pilha de 15 mm (0,6 polegadas)	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior voltada para a parte de trás da bandeja
Papel da capa	A mesma para o papel	Até 200 g/m² (53 lb)	Altura máxima da pilha de 15 mm (0,6 polegadas)	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior voltada para a parte de trás da bandeja
Papel brilhante	Mesmo para o papel	Até 220 g/m² (59 lb)	Altura máxima da pilha de 15 mm (0,6 polegadas)	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior voltada para a parte de trás da bandeja
Transparências	A4 ou carta	Espessura: 0,12 a 0,13 mm (4,7 a 5,1 mils)	Até 50 folhas	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior voltada para a parte de trás da bandeja
Etiquetas³	A4 ou carta	Espessura: até 0,23 mm (9 mm)	Até 50 folhas	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior voltada para a parte de trás da bandeja
Envelopes	• COM 10	Até 90 g/m² (24 lb)	Até 10 envelopes	Lado a ser impresso
	 Monarch 			voltado para cima, com o final da etiqueta voltado
	• DL			para a parte de trás da bandeja
	• C5			
	• B5			
Postais ou cartões de índice	100 x 148 mm (3,9 x 5,8 polegadas)		Até 50 folhas	Lado a ser impresso voltado para cima, com a margem superior voltada

Tipo de mídia	Dimensões ¹	Peso	Capacidade ²	Orientação de papel
				para a parte de trás da bandeja

- O produtor suporta uma grande variedade de tamanhos padrão e personalizados de mídia de impressão. Verifique o driver da impressora para saber os tamanhos suportados.
- ² A capacidade pode variar dependendo do peso e da espessura da mídia e de condições ambientais.
- ³ Uniformidade: 100 a 250 (Sheffield).

Diretrizes para papéis ou mídias de impressão especiais

Este produto suporta a impressão em mídias especiais. Utilize as orientações a seguir para obter resultados satisfatórios. Quando estiver usando papéis ou mídias de impressão especiais, defina o tipo e o tamanho no driver de sua impressora para obter os melhores resultados de impressão.




CUIDADO: As impressoras HP LaserJet utilizam fusores para fixarem as partículas secas do toner no papel em pontos muito precisos. O papel para impressoras a laser da HP foi criado para suportar essa temperatura extrema. Ao utilizar papel para impressoras jato de tinta, que não é específico para essa tecnologia, você pode danificar a sua impressora.


Tipo de mídia	Fazer	Não fazer
Envelopes	 Armazene os envelopes de forma nivelada. Utilize-os onde a costura se estende por toda a extensão até o canto do envelope. Use fitas adesivas destacáveis aprovadas para o uso em impressoras a laser. 	 Não use envelopes que estejam enrugados, cortados, colados uns nos outros ou de alguma forma danificados. Não use envelopes que tenham fechos, botões de pressão, janelas ou revestimentos. Não use adesivos autocolantes ou outros materiais sintéticos.
Etiquetas	 Use somente etiquetas cujas folhas de suporte não fiquem expostas entre elas. Use Etiquetas niveladas. Use somente folhas completas de etiquetas. 	 Não use etiquetas com rugas, bolhas ou que estejam danificadas. Não imprima folhas de etiqueta pela metade.
Transparências	 Use somente transparências de uso aprovado em impressoras a laser. Coloque as transparências em uma superfície plana após removê-las do produto. 	 Não use mídia de impressão de transparência não aprovada para impressoras a laser.
Papéis timbrados ou formulários pré- impressos	 Use somente papéis timbrados ou formulários de uso aprovado para impressoras a laser. 	 Não use papéis com timbre em alto relevo ou metálico.
Papel pesado	 Use somente o papel pesado de uso aprovado para impressoras a laser e que atenda às especificações de peso para este produto. 	 Não use um papel mais pesado do que a especificação de mídia recomendada para este produto, a menos que seja um papel da HP aprovado para o uso com este produto.
Papel brilhante ou revestido	 Use somente papéis brilhantes ou revestidos que tenham uso aprovado para impressoras a laser. 	 Não use papéis brilhantes ou revestidos específicos para produtos jato de tinta.

Carregar papel e mídia de impressão


1. Retire a bandeja do produto e remova todo o papel.



2. Abra as guias de comprimento e largura do papel.




• Para colocar papel ofício, estenda a bandeja pressionando e segurando a guia de extensão ao mesmo tempo em que puxa para você a parte da frente da bandeja.






NOTA: Quando carregada de papel ofício, a bandeja se estende aproximadamente 51 mm (2 polegadas) a partir da parte da frente do produto.


3. Coloque o papel na bandeja e verifique se os quatro cantos estão planos. Abra as guias de comprimento e largura do papel de forma que fiquem encostadas na pilha de papel.



4. Empurre o papel para baixo para garantir que a pilha esteja abaixo das guias de limite de papel na lateral da bandeja.



5. Deslize a bandeja para dentro do produto.



4 Tarefas de impressão

- Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel
- Ajuda do driver da impressora
- Como cancelar um trabalho de impressão
- Criar e usar atalhos de impressão no Windows
- <u>Impressão de folhetos</u>
- Configurações de qualidade da impressão
- Impressão em mídia especial
- Redimensionamento de documentos
- Definir a orientação da impressão
- Uso de marcas d'água
- Impressão nos dois lados da página (duplexação manual)
- Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Windows

PTWW 25

Troque o driver de impressão para que corresponda ao tamanho e tipo do papel

A seleção do papel por tipo e tamanho resulta em qualidade de impressão significativamente melhor para papel espesso, papel brilhante e transparências. O uso de uma definição incorreta pode resultar em qualidade de impressão insatisfatória. Sempre imprima pelo **Tipo** quando usar mídias especiais, como etiquetas ou transparências. Sempre imprima pelo **Tamanho** quando usar envelopes.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 3. Clique na guia Papel/qualidade.
- 4. Na caixa de listagem **Tipo é** ou **Tamanho é**, selecione o tipo ou tamanho de mídia.
- 5. Clique em OK.

Ajuda do driver da impressora

A Ajuda do driver de impressora está disponível à parte da Ajuda do programa. A ajuda do driver de impressora fornece explicações para os botões, caixas de seleção e listas suspensas existentes no driver de impressora. Ela também inclui instruções para realizar tarefas comuns de impressão, como impressão em frente e verso, impressão de várias páginas em uma folha e impressão da primeira página ou de capas em papel diferente.

Ative as telas de Ajuda do driver de impressora de uma destas maneiras:

- Na caixa de diálogo Propriedades do driver de impressora, clique no botão Ajuda.
- Pressione a tecla F1 no teclado do computador.
- Clique no símbolo de ponto de interrogação localizado no canto superior direito do driver de impressora.
- Clique com o botão direito do mouse em qualquer item do driver e em seguida clique em O que é isto?.

Como cancelar um trabalho de impressão

É possível cancelar um trabalho de impressão a partir dos seguintes locais:

- Painel de controle do produto: Para cancelar o trabalho de impressão, mantenha pressionado o botão Cancelar no painel de controle do produto.
- Aplicativo de software: Normalmente, uma caixa de diálogo é exibida brevemente na tela, permitindo cancelar o trabalho de impressão.
- **Fila de impressão do Windows**: Se um trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão (memória do computador) ou no spooler de impressão, exclua o trabalho de lá.
 - Clique em Iniciar, Configurações e depois em Impressoras (Windows 2000) ou Impressoras e aparelhos de fax (Windows XP Professional e Server 2003) ou Impressoras e outros dispositivos de hardware (Windows XP Home).
 - No Windows Vista, clique em Iniciar, Painel de controle e depois clique em Impressora.

Clique duas vezes no ícone **HP Color LaserJet Série CP1210** para abrir a janela, selecione o trabalho de impressão e clique em **Excluir**.

Se as luzes de status no painel de controle continuarem a piscar após o cancelamento do trabalho de impressão, o computador ainda estará enviando o trabalho para a impressora. Exclua o trabalho da fila de impressão ou aguarde até que o computador conclua o envio de dados. A impressora retornará para o estado Pronta.

Criar e usar atalhos de impressão no Windows

Use atalhos de impressão para salvar as configurações do driver atual para usar mais tarde.

Criar um atalho de impressão

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em **Propriedades** ou em **Preferências**.
- 3. Clique na guia Atalhos de impressão.
- 4. Selecione as configurações de impressão que deseja usar. Clique em Salvar como.
- 5. Na caixa **Atalhos de impressão**, digite um nome para o atalho.
- 6. Clique em OK.

Usar atalhos de impressão

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 3. Clique na guia Atalhos de impressão.
- Selecione o atalho que deseja usar na caixa Atalhos de impressão.
- 5. Clique em OK.



NOTA: Para usar as configurações padrão do driver, selecione Padrões de fábrica.

Impressão de folhetos

Você pode imprimir livretos em papel Carta, Ofício ou A4.

- 1. Carregue papel na bandeja.
- 2. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 3. Selecione o driver e, em seguida, clique em **Propriedades** ou em **Preferências**.
- 4. Clique na guia Acabamento.
- Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados.
- Na lista suspensa Layout de folheto, selecione Encadernação à esquerda ou Encadernação à direita.
- 7. Clique em OK.
- 8. Imprima o documento.
 - O driver da impressora solicita que você recoloque as páginas para imprimir seu verso.
- 9. Dobre e grampeie as páginas.

Configurações de qualidade da impressão

As configurações de qualidade da impressão afetam a resolução da impressão e o uso do toner.

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver e, em seguida, clique em **Propriedades** ou em **Preferências**.
- Na guia Papel/qualidade, selecione a configuração de qualidade de impressão que você quer usar.

Selecione **Imprimir todo o texto em preto** para economizar os cartuchos de impressão coloridos. Este produto utiliza apenas cartucho de impressão preto para imprimir texto em preto em vez de usar uma combinação das quatro cores para criar texto em preto.

Impressão em mídia especial

Use apenas mídia recomendada para esse produto. Consulte <u>Papel e mídia de impressão</u> na página 15 para obter mais informações.



CUIDADO: Tenha certeza de que definiu o tipo de mídia correto no driver da impressora. O produto ajusta a temperatura do fusor de acordo com a configuração do tipo de mídia. Quando estiver imprimindo em mídia especial, esse ajuste impede que o fusor danifique a mídia conforme esta passa pelo produto.

- Carregue o papel na bandeja.
 - Carregue envelopes com o lado da frente para cima e o local do selo voltado para a parte de trás da bandeja.
 - Carregue outros papéis ou mídias com o lado da frente para cima e o alto da página voltado para a parte de trás da bandeja.
 - Ao imprimir em ambos os lados, coloque o papel com o lado da frente voltado para baixo e o alto da página voltado para a parte de trás da bandeja.
- 2. Ajuste as guias de comprimento e largura da mídia conforme o tamanho da mídia.
- 3. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 4. Selecione o driver e, em seguida, clique em Propriedades ou em Preferências.
- 5. Na guia **Papel/qualidade**, escolha o tipo correto de mídia. Ou selecione uma opção adequada na guia **Atalhos de impressão**.
- 6. Imprima o documento.

Redimensionamento de documentos

Utilize as opções de redimensionamento para redimensionar o documento até uma determinada porcentagem do seu tamanho normal. Você também pode optar por imprimir um documento em um papel de tamanho diferente, com ou sem escala.

Reduza ou aumente um documento

- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- Na guia Efeitos, junto a % do tamanho real, digite a porcentagem pela qual você deseja reduzir ou ampliar o documento.
 - Você pode também usar a barra de rolagem para ajustar a porcentagem.
- 4. Clique em OK.

Impressão de um documento em um papel de tamanho diferente

- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em **Propriedades** ou **Preferências**.
- 3. Na guia Efeitos, clique em Imprimir documento em.
- 4. Selecione o tamanho de papel no qual deseja imprimir.
- 5. Para imprimir o documento no tamanho de papel desejado sem redimensioná-lo para ajustar, verifique se a opção **Dimensionar para ajustar**não está selecionada.
- Clique em OK.

Definir a orientação da impressão

- 1. No menu **Arquivo** do programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Na guia Acabamento, selecione Retrato ou Paisagem na seção Orientação.
- 3. Clique em **OK**.

Uso de marcas d'água

Uma marca d'água é um aviso, por exemplo, "Confidencial", impresso no fundo de todas as páginas de um documento.

- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Na guia Efeitos, clique na lista suspensa Marcas d'água.
- 4. Clique na marca d'água a ser utilizada. Para criar uma nova marca d'água, clique em Editar.
- 5. Para que a marca d'água apareça somente na primeira página do documento, clique em Primeira página somente.
- 6. Clique em OK.

Para remover a marca d'água, clique em (nenhuma) na lista suspensa Marcas d'água.


Impressão nos dois lados da página (duplexação manual)

Para imprimir nos dois lados do papel, imprima o primeiro lado, vire o papel do outro lado, coloque-o novamente na bandeja e então imprima o segundo lado.

- Na área de trabalho do Windows, clique em Iniciar, Configurações e em Impressoras (ou em Impressoras e aparelhos de fax para algumas versões do Windows).
- 2. Clique com o botão direito em HP Color LaserJet Série CP1210 e selecione Propriedades.
- 3. Clique na guia Configurar.
- Na seção Manuseio de papel, selecione Permitir duplexação manual.
- Clique em OK.
- Abra a caixa de diálogo Imprimir do programa de software do qual está imprimindo. Na maioria dos programas isso é feito clicando em Arquivo e em Imprimir.
- 7. Selecione a HP Color LaserJet Série CP1210.
- Clique em Propriedades ou em Preferências. O nome exato da opção depende do programa de software do qual você está imprimindo.
- 9. Clique na guia Acabamento.
- 10. Marque a caixa de seleção Imprimir em ambos os lados (manualmente).
- 11. Clique em OK.
- 12. Imprima o primeiro lado do documento.
- 13. Depois de imprimir o lado um, remova os papéis restantes da bandeja e guarde-os até concluir o trabalho de impressão nos dois lados manual.
- 14. Junte as páginas impressas e endireite a pilha.
- **15.** Coloque a pilha de volta na bandeja com o lado impresso voltado para baixo e a margem superior voltada para a parte de trás da bandeja.
- 16. Pressione o botão Concluir para imprimir o segundo lado.

Imprimir várias páginas em uma folha de papel no Windows

É possível imprimir mais de uma página em uma mesma folha de papel.



- 1. No menu **Arquivo** no programa de software, clique em **Imprimir**.
- 2. Selecione o driver, e clique em Propriedades ou Preferências.
- 3. Clique na guia Acabamento.
- 4. Na seção **Opções do documento**, selecione o número de páginas que deseja imprimir em cada folha (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).
- 5. Se o número de páginas for maior que 1, selecione as opções corretas para **Imprimir margens** da página e **Ordem das páginas**.
 - Se precisar alterar a orientação da página, clique em Retrato ou Paisagem.
- Clique em OK. O produto está agora configurado para imprimir o número de páginas por folha selecionado.

5 Cor

- Gerenciar cores
- Uso avançado de cor
- Corresponder cores

PTWW 39

Gerenciar cores

Configurar as opções de cor como **Automático** produzirá normalmente a melhor qualidade de impressão possível para documentos coloridos. Entretanto, em algumas situações talvez você queira imprimir um documento colorido em escala de cinza (preto e branco) ou alterar uma das opções de cor da impressora.

 No Windows, use as configurações da guia Cor do driver da impressora para imprimir em escala de cinza ou alterar as opções de cor.

Imprimir em escala de cinza

Selecione a opção **Imprimir em escala de cinza** no driver da impressora para imprimir um documento colorido em preto e branco. Essa opção é útil para imprimir documentos coloridos que serão fotocopiados ou enviados por fax.

Quando **Imprimir em escala de cinza** é selecionado, o produto usa o modo monocromático, que reduz o desgaste nos cartuchos coloridos.

Ajuste de cores automático ou manual

A opção de ajuste de cor **Automático** otimiza o tratamento de cores cinzas neutras, os meios-tons e os aperfeiçoamentos de margens utilizados para cada elemento em um documento. Para obter mais informações, consulte a Ajuda on-line do driver da impressora.



NOTA: Automático é a configuração-padrão e é recomendada para a impressão de todos os documentos coloridos.

Use a opção de ajuste de cor **Manual** para ajustar o tratamento de cores cinzas neutras, os meios-tons e os aperfeiçoamentos de margens para textos, gráficos e fotos. Para acessar as opções de cores Manual, na guia **Cores**, selecione **Manual** e, em seguida, **Configurações**.

Opções de cores Manual

Use o ajuste de cor manual par ajustar as opções de **Meio-tom** individualmente em textos, gráficos e fotografias.



NOTA: Nos programas que convertem texto ou gráficos em imagens de varredura, as configurações de **Fotos** também controlam textos e gráficos.

Tabela 5-1 Opções de cores Manual

Descrição da configuração	Opções de configuração
Meio-tom Meio-tom afeta a resolução e a claridade das cores.	 Nivelado oferece melhores resultados para áreas de impressão grandes e de preenchimento sólido, além de aperfeiçoar fotos nivelando gradações de cor. Escolha essa opção quando preenchimentos de área uniformes e nivelados forem a principal prioridade.
	 A opção Detalhes é útil para textos e gráficos que requerem distinções nítidas entre linhas ou cores, ou para imagens que contêm um padrão ou um alto nível de detalhes. Escolha essa opção quando margens nítidas e detalhes forem a principal prioridade.

40 Capítulo 5 Cor PTWW

Tabela 5-1 Opções de cores Manual (continuação)

Descrição da configuração Opç

Cinzas neutros

A configuração de **Cinzas neutros** determina o método para criar cores cinza usadas em textos, figuras e fotos.

Opções de configuração

- Somente em preto gera cores neutras (cinzas e preto) usando somente o toner preto. Isso garante cores neutras sem um matiz de cores.
- 4 cores gera cores neutras (cinzas e preto) combinando as quatro cores do toner. Esse método produz gradientes e transições mais suaves para outras cores e, também, o preto mais escuro.

Controle de margem

Descrição da configuração

A configuração **Controle de margem** determina como as margens são processadas. O controle de margem tem dois componentes: meio-tom adaptável e ajuste de registro. O meio-tom adaptável aumenta a nitidez das margens. O ajuste de registro reduz o efeito de erro de registro no plano de cores, sobrepondo as margens de objetos adjacentes suavemente.

- Máximo é a configuração mais agressiva do ajuste de registro. O meio-tom adaptável está ativado.
- **Normal**. Compensação está em nível médio e meio-tom adaptável está ativado.
- Desligada desativa o ajuste de registro e o meio-tom adaptável.

Temas de cor

Cor RGB • Padrão (sRGB) instrui a impressora a interpretar a cor RGB como sRGB. O sRGB é o padrão aceitável da Microsoft e da

Opções de configuração

- sRGB. O sRGB é o padrão aceitável da Microsoft e da Organização da World Wide Web (http://www.w3.org).
 Nítida instrui a impressora a aumentar a saturação de cores nos
- meios-tons. Objetos menos coloridos são processados com mais cores. Essa configuração é recomendada para a impressão de gráficos de negócios.
- Foto interpreta a cor RGB como se ela fosse impressa na forma de fotografia usando um minilaboratório digital. Ela produz cores mais profundas, mais saturadas, ao contrário do modo Padrão. Use essa configuração para imprimir fotos.
- AdobeRGB (1998) se destina a fotos digitais que usam o espaço de cores AdobeRGB em vez do sRGB. Ao imprimir com um programa profissional que use o AdobeRGB, é importante desativar o gerenciamento de cores do programa e permitir que o produto gerencie o espaço de cores.
- Nenhuma configura a impressora para imprimir dados RGB no modo bruto do dispositivo. Para produzir fotografias corretamente quando essa opção estiver selecionada, você deve gerenciar as cores no programa no qual está trabalhando ou no sistema operacional.

PTWW Gerenciar cores 41

Uso avançado de cor

O produto possui recursos automáticos de cores que geram excelentes resultados. Tabelas de cores desenvolvidas e testadas cuidadosamente oferecem uma execução precisa e suave de todas as cores imprimíveis.

Também oferece ferramentas sofisticadas para o profissional especializado.

HP ImageREt 2400

O ImageREt 2400 proporciona qualidade de classe laser em cores de 2400 dpi através de um processo de impressão em vários níveis. Esse processo controla as cores de modo preciso, combinando até quatro cores em um ponto e variando a quantidade de toner em determinada área. O ImageREt 2400 foi aprimorado para este produto. As melhorias oferecem tecnologias de ajuste de registro, maior controle sobre a colocação do ponto e controle mais preciso da qualidade do toner em um ponto. Essas novas tecnologias, combinadas ao processo de impressão em vários níveis da HP, resultam em uma impressora 600 x 600 dpi com qualidade de classe laser em cores de 2400 dpi com milhões de cores suaves.

Por outro lado, o processo de impressão em um único nível encontrado no modo padrão de outras impressoras a laser coloridas não permite que as cores se misturem em um só ponto. Esse processo, chamado de pontilhamento, prejudica muito a capacidade de criar uma ampla gama de cores sem reduzir a nitidez e sem que a estrutura de pontos figue visível.

Seleção do papel

Para obter melhores cores e qualidade de imagem, selecione o tipo de mídia apropriado no menu do software ou no driver da impressora.

Opções de cor

As opções de cor fornecem automaticamente uma geração de cor de qualidade ideal. As opções de cor utilizam a marcação de objetos que permite que as melhores definições de cores e meios-tons sejam utilizadas para os diversos objetos (texto, gráficos e fotos) de uma página. O driver da impressora determina quais objetos são usados em uma página e utiliza as definições de cores e meios-tons que proporcionam a melhor qualidade de impressão para cada objeto.

No ambiente Windows, as opções de cor **Automático** e **Manual** estão na guia **Cores** do driver da impressora.

Vermelho-verde-azul padrão (sRGB)

O sRGB (Standard red-green-blue) é um padrão internacional de cores desenvolvido originariamente pela HP e pela Microsoft como uma linguagem de cores comum para monitores, dispositivos de entrada (scanners e câmeras digitais) e dispositivos de saída (impressoras e plotadoras). É o espaço padrão de cores utilizado pelos produtos HP, pelos sistemas operacionais da Microsoft, pela World Wide Web e pela maioria dos softwares para escritório comercializados atualmente. O padrão sRGB representa o monitor típico do Windows e é o padrão de convergência para televisão de alta definição.



NOTA: Fatores como o tipo de monitor utilizado e a iluminação da sala podem afetar as cores vistas na tela. Para obter mais informações, consulte <u>Corresponder cores na página 44</u>.

As versões mais atualizadas do Adobe PhotoShop®, CorelDRAW®, Microsoft Office e muitos outros aplicativos usam o padrão sRGB para comunicar cores. Como ele é o espaço de cor padrão nos

42 Capítulo 5 Cor PTWW

sistemas operacionais Microsoft, o sRGB tem sido amplamente adotado. Quando programas e dispositivos usam o sRGB para trocar informações de cor, os usuários típicos percebem uma correspondência de cores muito mais aperfeiçoada.

O padrão sRGB aumenta a capacidade do usuário de estabelecer uma correspondência de cores entre a impressora, o monitor do PC e outros dispositivos de entrada automaticamente, sem precisar se tornar especialista em cores.

PTWW Uso avançado de cor 43

Corresponder cores

O processo de correspondência das cores impressas com as cores exibidas na tela do computador é bastante complexo, porque as impressoras e as telas de computador utilizam métodos diferentes para produzir cores. Os monitores exibem as cores em pixels de luz, por meio do processo de cores vermelho, verde, azul (RGB), mas as impressoras imprimem as cores utilizando o processo ciano, magenta, amarelo e preto (CMYK).

Vários fatores podem afetar a capacidade de fazer as cores da impressora corresponderem às da tela:

- mídia;
- colorantes da impressora (por exemplo, tintas ou toners);
- processo de impressão (por exemplo, tecnologia de jato de tinta, pressão ou laser);
- iluminação direta;
- diferenças pessoais na percepção de cores;
- programas aplicativos;
- drivers de impressora;
- sistemas operacionais dos computadores;
- monitores:
- drivers e placas de vídeo;
- ambiente operacional (por exemplo, umidade).

Lembre-se dos fatores acima quando as cores apresentadas na tela não corresponderem às cores impressas.

Para a maioria dos usuários, o melhor método de correspondência de cores é imprimir em cores sRGB.

Use o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para imprimir a paleta do Microsoft Office Basic Colors

Você pode usar o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para imprimir uma paleta do Microsoft Office Basic Colors. Use esta paleta para selecionar as cores que você deseja usar nos documentos impressos. Ela mostra as cores reais que são impressas quando você seleciona essas cores básicas em um programa do Microsoft Office.

- 1. No HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox, selecione a pasta Ajuda.
- 2. Na seção Solução de problemas, selecione Imprimir cores básicas.

44 Capítulo 5 Cor PTWW

6 Administração e manutenção

- Imprimir páginas de informações
- Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox
- Gerenciamento de suprimentos
- Substituir cartuchos de impressão
- Limpar o produto

PTWW 45

Imprimir páginas de informações

Use o painel de controle para imprimir páginas de configuração e status dos suprimentos que fornecem detalhes sobre o produto e suas configurações atuais.

Mantenha pressionado o botão Concluir por dois ou três segundos para imprimir uma página de configuração e uma página de status dos suprimentos.



NOTA: Antes de imprimir uma página de configuração, você deve instalar o software do produto e conectá-lo ao computador.

Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox

Execute uma instalação completa do software para utilizar o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox.

O HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox é um software que pode ser utilizado para executar as seguintes tarefas:

- Verificar o status do produto.
- Definir as configurações do produto.
- Configurar mensagens pop-up de alerta.
- Exibir as informações sobre solução de problemas.
- Exibir a documentação on-line.

Exibir HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox

Abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox de uma destas formas:

- Na bandeja de sistema do Windows, clique duas vezes no ícone da impressora ().
- No menu Iniciar do Windows, clique em Programas (ou Todos os programas no Windows XP), clique em HP, em HP Color LaserJet Série CP1210 e, em seguida, em HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox.

O HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox contém as seções a seguir para cada produto na janela Dispositivos:

- Status. Consulte Status na página 47.
- Ajuda. Consulte <u>Ajuda na página 48</u>.
- Configurações do dispositivo. Consulte <u>Configurações do dispositivo na página 48</u>.

Além dessas configurações, cada página contém os seguintes elementos:

- Comprar suprimentos. Consulte Comprar suprimentos na página 51.
- Outros links. Consulte Outros links na página 51.

Status

A pasta **Status** contém links para as seguintes páginas principais:

- Status do dispositivo. Veja as informações de status do produto. Esta página indica as condições do produto, como atolamento ou bandeja vazia. Depois de corrigir o problema do produto, clique em Renovar status para atualizar o status do produto.
- Status dos suprimentos. Veja o status detalhado dos suprimentos, como a porcentagem estimada da vida útil restante no cartucho de impressão e o número de páginas que foram impressas com o cartucho de impressão atual. Esta página também tem links para encomendar suprimentos e encontrar informações sobre reciclagem.
- Configuração do dispositivo. Veja uma descrição detalhada da configuração do produto atual.

- Imprimir páginas de informações. Imprima a página de configuração, de demonstração e de status dos suprimentos.
- Log de Eventos. Veja o histórico de erros deste produto. O erro mais recente está no topo da lista

Log de eventos

O log de eventos é uma tabela de quatro colunas onde os erros do produto são registrados para consulta. O número na coluna Número de páginas especifica o número total de páginas que o produto imprimiu antes do erro. O log de eventos também contém uma breve descrição do erro. Para obter mais informações sobre mensagens de erro, consulte Mensagens de alerta do status na página 65.

Ajuda

A pasta **Ajuda** contém links para as seguintes páginas principais:

- Solução de problemas. Imprima páginas de solução de problemas, limpe e calibre o produto, além de abrir o Microsoft Office Basic Colors. Para obter mais informações sobre o Microsoft Office Basic Colors, consulte Corresponder cores na página 44.
- Como posso? Link para o índice do guia do usuário.
- Demonstrações animadas. Veja animações sobre procedimentos relativos ao uso do produto.
- Guia do usuário. Veja informações sobre o uso, garantia, especificações e suporte do produto.
 O guia do usuário está disponível nos formatos HTML e PDF.
- Leiame. Veja a documentação Leiame do produto, que traz importantes observações sobre o produto.

Configurações do dispositivo

A pasta Configurações do dispositivo contém links para as seguintes principais páginas:

- **Manuseio de papel**. Configure a bandeja de entrada ou altere as configurações de manuseio de papel, como tamanho de papel padrão e tipo de papel padrão.
- Qualidade de impressão. Modifique as configurações de calibração e otimização do produto.
- Densidade de impressão. Alterar as configurações de densidade de impressão, como contraste, destaques, meios-tons e sombras.
- Modos de impressão. Altere os modos do fusor, de duplexação ou de toner para cada tipo de mídia.
- **Tipos de papel**. Modifique as configurações do modo de impressão para cada tipo de mídia, como papel timbrado, perfurado ou papel brilhante.
- Configuração do sistema. Altere as configurações do sistema de impressão, como recuperação de atolamento de papel e continuação automática. Altere a configuração Ignorar cartucho vazio, que configura a opção de continuar imprimindo quando um cartucho de impressão chega ao fim de sua vida útil.
- **Configurar Alertas de Status**. Configure o produto de modo que ele emita alertas pop-up no seu computador quando ocorrerem determinados eventos.

- Serviço. Tenha acesso a vários procedimentos necessários para a manutenção do produto.
- Salvar/Restaurar Configurações. Salve as configurações do produto de modo que você possa restaurá-las mais tarde.

Manuseio de papel

Use as opções de **Manuseio do papel** do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para definir as configurações quando a bandeja estiver vazia.

- Selecione Aguardar o papel ser carregado para definir que o produto pause quando a bandeja estiver sem mídia.
- Selecione Especificar tempo e ação para especificar um tempo-limite e uma ação para falta de papel.

O campo **Tempo sem papel** especifica quanto tempo o produto aguarda antes de aceitar suas seleções. Você pode especificar de 0 a 3.600 segundos.



NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

Qualidade de impressão

Use as opções de **Qualidade de impressão** do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para melhorar a aparência dos seus trabalhos de impressão.

As opções a seguir são destinadas para o controle de qualidade da impressão.

Calibragem de cor

- Calibração ao ligar. Especifique se o produto deve ser calibrado quando for ligado.
- Tempo de calibragem. Especifique a freqüência com que a impressora deve fazer a calibragem. A configuração padrão é de 48 horas.
- Calibrar agora. Clique nesse botão para calibrar imediatamente.

Otimizar



NOTA: A HP recomenda que você modifique essas configurações apenas quando um responsável por suporte ao cliente HP assim lhe aconselhar.

- Sombreado de fundo. Ative essa configuração para reduzir a ocorrência de sombreado de fundo nas páginas impressas.
- Limpeza extra. Ative essa configuração para reduzir a ocorrência de imagens borradas.
- Faixas no tambor. Ative essa configuração para reduzir a ocorrência de faixas horizontais em imagens impressas.
- Limpeza da correia de transmissão. Ative essa configuração para reduzir a ocorrência de faixas verticais no fundo das imagens impressas.
- Tensão da limpeza da correia de transmissão. Use essa configuração para regular a tensão usada durante o processo de limpeza.
- Tensão da correia de transmissão <color>. Use essa configuração para regular a tensão aplicada aos componentes internos durante a produção de imagens impressas.



NOTA: Você deve clicar em **Aplicar** para que as alterações sejam aceitas.

Densidade de impressão

Use as configurações **Densidade de impressão** para fazer ajustes na quantidade de cada cor do toner que é usada em seus documentos impressos.

- Contrastes. O contraste é a diferença entre as cores claras (realce) e escuras (sombra). Para aumentar a diferença total entre cores claras e escuras, aumente a configuração de Contrastes.
- Realces. Realces são cores que estão próximas do branco. Para escurecer as cores de realce, aumente a configuração de Realces. Esse ajuste não afeta cores meios-tons e sombras.
- Meios-tons. Os meios-tons são cores que estão entre o branco e a densidade sólida. Para escurecer cores meios-tons, aumente a configuração de Meios-tons. Esse ajuste não afeta cores de realce e sombras.
- Sombras. As sombras são cores que estão próximas da densidade sólida. Para escurecer as cores de sombras, aumente a configuração de Sombras. Esse ajuste não afeta cores de realce ou meios-tons.
- Restaurar padrões. Selecione Restaurar padrões para redefinir as configurações de densidade para os padrões de fábrica.

Modos de impressão

Use a página **Modos de impressão** para personalizar as configurações do fusor para tipos de papel específicos. Alterar os modos de impressão poderá ajudar a resolver problemas recorrentes de qualidade de impressão.



NOTA: A HP recomenda que você modifique essas configurações apenas quando um responsável por suporte ao cliente HP assim lhe aconselhar.

Tipos de papel

Use as opções **Tipos de papel** do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para configurar modos de impressão que correspondam aos vários tipos de mídia. Quando você selecionar **Restaurar modos**, todos os modos serão restaurados aos padrões de fábrica.



NOTA: Você deve clicar em Aplicar para que as alterações sejam aceitas.

Configuração do sistema

Use as opções **Configurações do Sistema** do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para definir as configurações de diferentes produtos.

- Recuperação de atolamento. Se esta opção estiver ativada, o produto imprimirá novamente as páginas danificadas por atolamento.
- Continuar automaticamente. Se essa configuração estiver Deslig, o produto aguarda indefinidamente que você responda às solicitações que requerem uma ação. Se essa configuração estiver Lig, o produto continua imprimindo por um determinado espaço de tempo mesmo que você não tenha respondido à solicitação.
- Tempo-limite da inatividade. Especifique o tempo, em segundos, para que o produto entre no modo de inatividade se não houver nenhuma atividade.

- Ignorar cartucho vazio. Defina se deseja continuar imprimindo depois que um cartucho atingiu
 o limite de sua vida útil.
- Redução automática da resolução. Ative essa opção para reduzir automaticamente a resolução da impressão se a página exigir muita memória.
- Localização. Selecione o país/região adequados.



NOTA: Você deve clicar em **Aplicar** para que as alterações sejam aceitas.

Configurar alertas de status

Use o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para configurar o produto de modo que ele permita alertas pop-up no seu computador quando ocorrerem determinados eventos. Os eventos que acionam os alertas são atolamentos, baixo nível de toner nos cartuchos HP, cartuchos não HP sendo usados, bandejas vazias e mensagens de erro específicas.



NOTA: Você deve clicar em **Aplicar** para que as alterações sejam aceitas.

Serviço

Clique em **Restaurar** para retornar as configurações do produto de volta às definições padrão de fábrica.

Comprar suprimentos

Esse botão, no alto de cada página, leva até um site onde você pode pedir suprimentos. Você deve ter acesso à Internet para usar esse recurso.

Outros links

Essa seção contém links que conectam você à Internet. Para utilizá-los, você precisa ter acesso à Internet. Se você utiliza uma conexão dial-up e não conseguiu se conectar quando abriu o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox pela primeira vez, deverá se conectar para poder visitar esses websites. Para conectar-se, pode ser preciso fechar o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox e abrilo novamente.

- HP Instant Support. Faz conexão ao site do HP Instant Support.
- Suporte ao produto. Faz conexão ao site de suporte do produto, onde você poderá procurar ajuda para um problema específico.
- Comprar suprimentos. Pedir suprimentos no site da HP.
- Registro de produtos. Faz conexão ao site de registro de produtos da HP.

Gerenciamento de suprimentos

Armazenamento do cartucho de impressão

Não retire o cartucho de impressão da embalagem até o momento de usá-lo.



CUIDADO: Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Política HP sobre cartuchos de impressão não-HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de cartuchos de impressão de outros fabricantes, sejam eles novos ou recondicionados.



NOTA: Qualquer dano causado por um cartucho de impressão não-HP não será coberto pela garantia HP nem pelos contratos de serviço.

Para obter informações sobre como instalar um novo cartucho de impressão HP, consulte <u>Substituir</u> <u>cartuchos de impressão na página 54</u>. Para reciclar o cartucho usado, siga as instruções fornecidas com o cartucho novo.

Website e central de fraudes HP

Se você instalar um cartucho de impressão HP e o painel de controle exibir uma mensagem informando que o cartucho não é da HP, ligue para a central de fraudes HP (1-877-219-3183, ligação gratuita na América do Norte) ou acesse www.hp.com/go/anticounterfeit. A HP determinará se o cartucho é original ou não e resolverá o problema.

O cartucho de impressão pode não ser um cartucho original HP se você perceber o seguinte:

- muitos problemas com o cartucho de impressão;
- o cartucho n\(\tilde{a}\) apresenta a apar\(\tilde{e}\) normal (por exemplo, est\(\tilde{a}\) faltando a ling\(\tilde{e}\) tanja remov\(\tilde{v}\) el ou a embalagem \(\tilde{e}\) diferente das embalagens da HP).

Ignorar cartucho vazio

Uma mensagem de **Pedir suprimentos** aparece quando um cartucho de impressão está próximo de atingir o fim de sua vida útil. Uma mensagem de **Substituir suprimentos** aparece quando o cartucho de impressão está vazio. Para garantir uma excelente qualidade de impressão, a HP recomenda a substituição de um cartucho de tinta quando a mensagem de **Substituir suprimentos** aparece. Problemas de qualidade de impressão podem ocorrer quando se está usando um cartucho vazio; isso resulta em desperdício de mídia de impressão e de toner dos outros cartuchos. A substituição de um cartucho de tinta quando a mensagem de **Substituir suprimentos** aparecer pode evitar esse desperdício.

O recurso **Ignorar cartucho vazio** no HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox permite que o produto continue utilizando um cartucho que atingiu o ponto de substituição recomendado.



AVISO! Usar o recurso **Ignorar cartucho vazio** pode causar qualidade de impressão insatisfatória.

AVISO! Todo defeito de impressão ou falha de suprimento, incorrido enquanto um suprimento HP é utilizado com esse modo, não será considerado defeito de material ou de fabricação pela Declaração de garantia limitada para cartuchos de impressão HP. Para obter informações sobre garantia, consulte Declaração de garantia limitada do cartucho de impressão na página 92.


Você pode ativar e desativar o recurso **Ignorar cartucho vazio** a qualquer momento e não precisa reativá-lo quando instalar um novo cartucho de impressão. Quando o recurso **Ignorar cartucho vazio** está ligado, o produto continua automaticamente a imprimir quando um cartucho chega ao nível recomendado para substituição. Uma mensagem **Substituir suprimentos: ignorar em uso** aparece quando um cartucho de impressão está sendo usado no modo Ignorar. Quando você substitui o cartucho de impressão por um novo, o produto desativa o modo de substituição até que outro cartucho atinja o ponto de substituição recomendado.

Ativar ou desativar o recurso Ignorar cartucho vazio


- 1. Abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Consulte <u>Exibir HP Color LaserJet Série CP1210</u>
 <u>Toolbox na página 47</u>.
- Clique na pasta Configurações do dispositivo e, em seguida, na página Configuração do sistema.
- Próximo a Ignorar cartucho vazio, selecione Lig para ativar esse recurso. Selecione Deslig para desativá-lo.

Substituir cartuchos de impressão


1. Abra a porta frontal.




2. Puxe a gaveta com os cartuchos de impressão.




3. Segure firme na alça do cartucho velho e então puxe-o para cima para retirá-lo.



4. Remova o novo cartucho de impressão da embalagem.



5. Remova a proteção plástica laranja da parte de baixo do novo cartucho.







CUIDADO: Não toque no tambor de imagem na parte de baixo do cartucho de impressão. Impressões digitais no tambor podem causar problemas na qualidade da impressão.




6. Insira o novo cartucho de impressão no produto.




 Puxe a tira à esquerda do cartucho para cima de modo a retirar toda a fita de proteção. Jogue-a fora.



8. Feche a gaveta dos cartuchos de impressão.



9. Feche a porta frontal.



10. Guarde o cartucho de impressão velho na caixa do novo cartucho. Siga as instruções de reciclagem incluídas na caixa.

Limpar o produto

Durante o processo de impressão, partículas de papel, toner e poeira podem acumular dentro do produto. Com o tempo, esse acúmulo pode provocar problemas na qualidade de impressão, como manchas ou borrões de toner. Este produto tem um modo de limpeza que pode corrigir e evitar esses tipos de problemas.

- Abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Consulte <u>Exibir HP Color LaserJet Série CP1210</u> <u>Toolbox na página 47</u>.
- 2. Clique na pasta **Ajuda** e, em seguida, clique na página **Solução de problemas**.
- 3. Na área Modo de limpeza, clique em Iniciar para dar início ao processo de limpeza.
- 4. O produto processa uma única página e então volta para o estado "pronta", quando o processo de limpeza está concluído.

PTWW Limpar o produto 57

7 Solucionar problemas

- Lista de verificação básica para solução de problemas
- Padrões das luzes de status
- Mensagens de alerta do status
- Atolamentos
- Problemas de qualidade de impressão
- Problemas de desempenho
- Problemas no software do produto

PTWW 59

Lista de verificação básica para solução de problemas

Se você tiver problemas com o produto, use a seguinte lista de verificação para identificar a causa do problema:

- O produto está conectado à alimentação?
- O produto está ligado?
- O produto está no estado Pronto?
- Todos os cabos necessários estão conectados?
- Os suprimentos HP genuínos estão instalados?
- Os cartuchos de impressão substituídos recentemente foram instalados de forma correta? A fita removível foi retirada do cartucho?

Para obter informações adicionais sobre instalação e configuração, consulte o guia de introdução.

Se você não conseguir encontrar soluções para problemas neste guia, vá para www.hp.com/support/ljcp1210series.

Fatores que afetam o desempenho do produto

Vários fatores afetam o tempo necessário para imprimir um trabalho:

- Velocidade máxima do produto, medida em páginas por minuto (ppm)
- uso de papel especial (como transparências, papel pesado e de tamanho personalizado);
- Tempo de processamento e de download do produto
- complexidade e tamanho dos gráficos;
- velocidade do computador utilizado;
- conexão USB;

Padrões das luzes de status



NOTA: Nas ilustrações desta tabela, as linhas rajadas em volta de uma luz indicam que a luz está piscando.

Status da luz Estado do produto Ação Inicialização/Partida/Calibração Durante os processos de Inicialização e Cancelamento do trabalho, os botões No estado de Partida, as luzes Continuar, não funcionam. Pronta e Atenção acendem alternadamente (na taxa de 500 ms). ایدا Cancelamento do trabalho Depois que o processo de cancelamento tiver sido concluído, a impressora retorna para o estado Pronta. **Pronta** Para imprimir uma página de Configuração e uma página Status de O produto está pronto, sem nenhuma suprimentos, mantenha pressionado o atividade de trabalho. botão Continuar por mais de um **₽** segundo. أشا].:.[Processamento de dados Para cancelar o trabalho atual, pressione o botão Cancelamento do trabalho. O produto está processando ou recebendo dados. **I |** ... |].:.[

PTWW Padrões das luzes de status 61

Status da luz **₽ .**..].:.[

Estado do produto

Erro contínuo

- Erro contínuo geral
- Erro temporário do produto

Ação

Para recuperar-se do erro e imprimir todos os dados possíveis, pressione o botão Continuar.


Se a recuperação for bem-sucedida, o produto entrará no estado Processamento de dados e concluirá o trabalho.

Se a recuperação não for bem-sucedida, o produto retornará para o estado Erro contínuo.

Atenção


Uma porta está aberta.

Feche a porta.



Erro fatal

- Desligue o produto e, depois de 10 segundos, ligue-o novamente.
- Se não for possível resolver o problema, consulte Atendimento ao cliente HP na página 93.




Cartucho amarelo vazio ou ausente

O cartucho de impressão amarelo está vazio ou chegou ao fim de sua vida útil.


Substitua o cartucho. Verifique se o cartucho está instalado corretamente.



NOTA: Se você selecionar a opção de ignorar o aviso Substituir cartucho <Cor>, a luz vai parar de piscar e permanecerá acesa até que você substitua o cartucho.



PTWW Padrões das luzes de status 63



Mensagens de alerta do status

Mensagens de alerta do status aparecem na tela do computador quando o produto está com certos problemas. Use as informações na tabela a seguir para resolvê-los.

Mensagem de alerta	Descrição	Ação recomendada
Acumulador do toner não removido	Um dos cartuchos de impressão ainda contém a fita de proteção para o transporte.	Abra a gaveta dos cartuchos de impressão e certifique-se de que a fita de proteção foi totalmente removida de cada cartucho.
Alimentação manual	O produto está configurado para o modo de alimentação manual.	Coloque a mídia na bandeja e pressione o botão Continuar para cancelar a mensagem.
Atolamento na bandeja 1	O produto detectou atolamento na bandeja.	Elimine o atolamento. Consulte <u>Atolamentos</u> na página 69.
Calibrando	O produto está realizando um processo interno de calibração para garantir a melhor qualidade possível.	Aguarde o processo ser concluído.
Cartucho <color> incorreto</color>	Um cartucho de impressão está instalado em um slot incorreto.	Verifique se cada cartucho de impressão está no slot correto. Da frente para trás, os cartuchos de impressão estão instalados nesta ordem: preto, ciano, magenta e amarelo.
Cartucho <color> não autorizado instalado</color>	Foi instalado um cartucho não HP novo. Essa mensagem será exibida até que um suprimento HP seja instalado ou que você	Se você acredita ter comprado um suprimento HP, visite o endereço www.hp.com/go/anticounterfeit.
	pressione Continuar.	Qualquer serviço ou reparos requeridos como resultado da utilização de suprimentos não HP não estarão cobertos pela garantia HP.
		Para continuar a imprimir, pressione o botão Continuar.
Cartucho <color> não HP</color>	Foi instalado um cartucho não HP novo. Essa mensagem será exibida até que um suprimento HP seja instalado ou que você pressione Continuar.	Se você acredita ter comprado um suprimento HP, visite o endereço www.hp.com/go/anticounterfeit.
	pressione Continual.	Qualquer serviço ou reparos requeridos como resultado da utilização de suprimentos não HP não estarão cobertos pela garantia HP.
		Para continuar a imprimir, pressione o botão Continuar.
Colocar papel <type></type>	A bandeja está vazia.	Coloque mídia de impressão na bandeja.
Comprar cartucho <color></color>	O cartucho de impressão identificado está quase no fim de sua vida útil.	Solicite o cartucho de impressão identificado. A impressão continuará até que a mensagem Substituir cartucho <color> seja exibida.</color>
Congest. na <local> (<local> indica a área onde ocorreu o atolamento)</local></local>	O produto detectou um atolamento.	Remova o atolamento pela área indicada na mensagem. O trabalho deve continuar sendo impresso. Se não continuar, tente imprimir o trabalho novamente. Consulte Atolamentos na página 69.


Mensagem de alerta	Descrição	Ação recomendada
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente HP na página 93.
Desconectado	O software do produto não consegue se	Verifique se o produto está ligado.
	comunicar com o produto.	Verifique se o cabo USB está conectado ao produto e ao computador.
Erro de coleta	O mecanismo de impressão não conseguiu recolher uma mídia.	Coloque a mídia novamente na bandeja de entrada e pressione o botão Continuar para prosseguir.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente <u>HP</u> na página 93.
Erro de comunicação do mecanismo	O produto apresentou um erro interno de comunicação.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente HP na página 93.
Erro de memória de suprimento em <color></color>	A etiqueta eletrônica de um dos cartuchos não pode ser lida ou está faltando.	Reinstale o cartucho de impressão.
		 Desligue o produto e ligue-o novamente.
		 Se o problema n\u00e3o for resolvido, substitua o cartucho.
Erro do controlador CC	O produto apresentou um erro interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente HP na página 93.
Erro do fusor	O produto apresentou um erro no fusor.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se o erro persistir, desligue o produto, aguarde pelo menos 25 minutos e depois ligue-o.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.

Mensagem de alerta	Descrição	Ação recomendada
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente HP na página 93.
Erro do scanner em amarelo	Ocorreu um erro interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento ao cliente HP na página 93</u> .
Erro do scanner em ciano	Ocorreu um erro interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento ao cliente HP na página 93</u> .
Erro do scanner em magenta	Ocorreu um erro interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente HP na página 93.
Erro do scanner em preto	Ocorreu um erro interno.	Desligue-o no botão liga/desliga, aguarde pelo menos 30 segundos, ligue o produto e espere pela inicialização.
		Se você estiver usando um estabilizador, remova-o. Conecte o produto diretamente na tomada. Use o botão liga/desliga para ligar o produto.
		Se a mensagem persistir, entre em contato com a Assistência HP. Consulte <u>Atendimento</u> ao cliente HP na página 93.
IMPRESSÃO	O produto está imprimindo um documento	Aguarde a conclusão da impressão.
Instalar cartucho <color></color>	O cartucho não está instalado ou não foi instalado corretamente no produto.	Instale o cartucho de impressão.
Modo Resfriamento	Depois de um funcionamento prolongado e contínuo, ou após impressão em papel	A impressão continuará quando o produto resfriar.

Mensagem de alerta	Descrição	Ação recomendada
	estreito, o produto precisa pausar para resfriar.	
Página muito complexa	O produto não pode processar a página.	Pressione o botão Continuar para prosseguir com a impressão, mas o resultado pode ser afetado.
Porta de acesso frontal aberta	A porta está aberta.	Feche a porta.
Porta de acesso traseiro aberta	A porta está aberta.	Feche a porta.
Redução da resolução	Uma página requer mais memória do que está disponível no produto. O produto reduziu a resolução da imagem para que	Se a página requer muita memória, tente simplificá-la no programa do software original.
	possa imprimir a página.	Se não quiser que o produto reduza automaticamente a resolução, desative essa configuração na área Configurações do sistema do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Consulte <u>Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47</u> .
Substituir cartucho <color></color>	O cartucho de impressão está vazio.	Substitua o cartucho de impressão.
Substituir suprimentos	Mais de um cartucho de impressão está vazio.	Imprima uma página de status do suprimento para determinar que cartuchos estão vazios. Consulte Imprimir páginas de informações na página 46.
		Substitua os cartuchos.
Substituir suprimentos: ignorar em uso	Um cartucho de impressão chegou ao fim de sua vida útil, mas você escolheu a opção de ignorar a mensagem e continuar a	Pressione o botão Continuar para cancelar a mensagem.
	impressão.	Substitua o cartucho de impressão o quanto antes.
	Em todos os trabalhos futuros, a qualidade da impressão poderá cair até que você substitua o cartucho.	antes.
Substituir suprimentos: ignorar em uso	Mais de um cartucho de impressão chegou ao limite de sua vida útil, mas você escolheu a opção de ignorar a mensagem e continuar a impressão.	Substitua os cartuchos de impressão.
	Pode ocorrer problemas de qualidade de impressão.	
Substituir suprimentos <color>: ignorar em uso</color>	Um cartucho de impressão chegou ao limite de sua vida útil, mas você escolheu a opção de ignorar a mensagem e continuar a impressão.	Substitua o cartucho de impressão.
	Podem ocorrer problemas de qualidade de impressão.	

Atolamentos

Use essa ilustração para localizar os atolamentos. Para obter instruções de como eliminar atolamentos, consulte Eliminar atolamentos na página 70.



Recuperação de atolamento

Quando o recurso Recuperação de atolamentos está ativado, o produto imprime novamente as páginas que foram danificadas pelo atolamento.

Use o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para ativar o recurso Recuperação de atolamentos.

- Abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Consulte <u>Exibir HP Color LaserJet Série CP1210</u> <u>Toolbox na página 47</u>.
- 2. Clique na pasta Configurações do dispositivo e, em seguida, em Configuração do sistema.
- 3. Próximo a **Recuperação de atolamentos**, selecione **Lig** na lista suspensa.

Motivos comuns de atolamentos

Motivos comuns de atolamentos 1

Motivo	Solução
As guias de comprimento e largura de papel não estão bem ajustadas.	Ajuste as guias de forma que fiquem encostadas na pilha de papel .
O papel não atende às especificações.	Use somente mídia que atenda às especificações HP. Consulte Papel e mídia de impressão na página 15.
A mídia que você está usando que já foi usada anteriormente em uma impressora ou copiadora.	Não use mídia que já tenha sido usada para impressão ou cópia.
Uma das bandejas de entrada foi carregada de forma incorreta.	Remova todo o excesso de mídia da bandeja de entrada. Certifique-se de que a pilha está abaixo da marca de altura

PTWW Atolamentos 69

Motivos comuns de atolamentos 1


Motivo	Solução	
	máxima na bandeja. Consulte <u>Carregar papel e mídia de</u> impressão na página 22.	
O papel está inclinado.	As guias da bandeja de entrada não estão corretamente ajustadas. Ajuste-as de forma que segurem a pilha firmemente no lugar, sem curvá-la.	
O papel está curvando ou as folhas estão aderindo.	Remova a mídia, flexione-a, gire-a 180 graus ou vire-a do outro lado. Recoloque o papel na bandeja de entrada.	
	NOTA: Não ventile o papel. Isso pode acumular eletricidade estática, o que pode provocar a aderência.	
A mídia é removido antes de ser assentada na bandeja de saída.	Aguarde até que a página esteja completamente assentada no compartimento de saída antes de removê-la.	
O papel não está em boas condições.	Substitua o papel.	
Os roletes internos da bandeja não estão recolhendo a mídia.	Remova a folha superior de mídia. Se o papel for mais pesado do que 163 g/m², talvez a bandeja não possa pegá-lo.	
O papel tem bordas ásperas ou irregulares.	Substitua o papel.	
O papel está perfurado ou possui relevo.	Não é fácil separar mídia perfurada ou em relevo. Carregue uma folha de cada vez.	
O papel não foi armazenado adequadamente.	Substitua o papel das bandejas. O papel deve ser armazenado na embalagem original, em ambiente controlado.	

Se o produto continuar a apresentar atolamentos, entre em contato com a Assistência ao cliente HP ou com um centro de serviço autorizado da HP.


Eliminar atolamentos

Atolamentos na bandeja 1


1. Retire a bandeja 1 e a coloque em uma superfície plana.



2. Remova as folhas atoladas puxando-as para fora.




3. Substitua a bandeja 1.



4. Pressione o botão Continuar para continuar imprimindo.


Atolamento na área do fusor

1. Abra a porta traseira.



PTWW Atolamentos 71


2. Remova as folhas atoladas.





NOTA: Se o papel rasgar, retire todos os fragmentos antes de continuar a impressão.

3. Feche a porta traseira.




Atolamento no compartimento de saída

1. Procure o papel atolado na área do compartimento de saída.


2. Retire todo papel que estiver visível.



NOTA: Se o papel rasgar, retire todos os fragmentos antes de continuar a impressão.



3. Abra e feche a porta traseira para eliminar a mensagem.



PTWW Atolamentos 73

Problemas de qualidade de impressão

Ocasionalmente, você poderá encontrar problemas com a qualidade da impressão. As informações nas seções a seguir ajudam a identificar e solucionar esses problemas.

Melhora da qualidade de impressão

Tenha sempre certeza de que a configuração **Tipo é** no driver da impressora corresponde ao tipo de papel que você está usando.

Use as configurações no driver da impressora para evitar problemas de impressão. Consulte Configurações de qualidade da impressão na página 31.

Use a área **Configurações do dispositivo** no HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para ajustar as configurações. Consulte <u>Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47</u>. Use também o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para ajudar na solução de problemas. Consulte <u>Uso do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para solucionar problemas com a qualidade de impressão na página 81.</u>

Identifique e corrija defeitos na impressão

Use a lista de verificação e os gráficos de problemas de qualidade de impressão desta seção para resolver problemas de qualidade de impressão.

Lista de verificação de qualidade de impressão

Os problemas gerais de qualidade de impressão podem ser solucionados com a seguinte lista de verificação:

- 1. Certifique-se de que o papel ou a mídia de impressão que você está usando atende às especificações. Em geral, um papel mais liso oferece melhores resultados.
- 2. Se estiver usando uma mídia de impressão especial, como etiquetas, transparências, papel brilhante ou timbrado, verifique se você imprimiu por tipo.
- Imprima a Página de configuração e de status dos suprimentos. Consulte <u>Imprimir páginas de informações na página 46</u>.
 - Verifique a página de status dos suprimentos para saber se estão vazios ou com a carga baixa. Não será fornecida nenhuma informação sobre cartuchos não-HP.
 - Se as páginas não forem impressas corretamente, o problema está no hardware. Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. Consulte <u>Atendimento ao cliente HP</u> <u>na página 93</u> ou o folheto que veio na caixa.
- **4.** Imprima uma página de demonstração do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Se a página for impressa, o problema está no driver da impressora.

- Tente imprimir a partir de outro programa. Se a página for impressa corretamente, o problema está no programa usado para imprimir.
- 6. Reinicie o computador e o produto e tente imprimir novamente. Se o problema não for solucionado, escolha uma das seguintes opções:
 - Se o problema estiver afetando todas as páginas impressas, consulte <u>Problemas gerais de</u> qualidade de impressão na página 75.
 - Se o problema estiver afetando somente as páginas impressas em cores, consulte <u>Resolva</u> problemas com as cores dos documentos na página 79.

Problemas gerais de qualidade de impressão

Os exemplos a seguir descrevem o papel tamanho carta que foi inserido no produto com a margem curta primeiro. Estes exemplos ilustram problemas que poderiam afetar todas as páginas que você imprime, seja através de impressão em cores ou somente em preto. Os tópicos a seguir mostram a causa e a solução típicas para cada um dos exemplos.

Problema	Causa	Solução
A impressão está clara ou desbotada.	Talvez a mídia não atenda às especificações da HP.	Use mídia que atenda às especificações da HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Um ou mais cartuchos de impressão podem estar com defeito.	Imprima a página de status dos suprimentos para verificar a vida útil restante. Consulte Imprimir páginas de informações na página 46.
AaBbCc AaBbCc		Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .
	O produto é configurado para ignorar a mensagem Substituir cartucho <color></color> e continuar a impressão.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .
Partículas de toner aparecem.	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use mídia que atenda às especificações HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpe a passagem do papel. Consulte Limpar o produto na página 57.
Aparecem caracteres parcialmente impressos.	Uma única folha da mídia de impressão pode estar com defeito.	Tente imprimir o trabalho novamente.
AaBbCc AaBbCc	O teor de umidade do papel é irregular ou a superfície do papel apresenta manchas de umidade.	Tente utilizar um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.
АавьСс АавьСс АавьСс	O lote de papel está com defeito. Os processos de fabricação podem fazer com que algumas áreas rejeitem toner.	Tente utilizar um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.

Problema	Causa	Solução
Listas ou faixas verticais aparecem na página.	Um ou mais cartuchos de impressão podem estar com defeito.	Imprima a página de status dos suprimentos para verificar a vida útil restante. Consulte Imprimir páginas de informações na página 46.
Aa BbC c Aa BbC c Aa BbC c		Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .
Aa Bb C c	O produto é configurado para ignorar a mensagem Substituir cartucho <color></color> e continuar a impressão.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .
A quantidade de sombreado de fundo não é aceitável.	Condições muito secas (baixa umidade) podem aumentar a quantidade de sombreamento de fundo.	Verifique o ambiente do dispositivo.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Um ou mais cartuchos de impressão podem estar com defeito.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .
AaBbCc AaBbCc	O produto é configurado para ignorar a mensagem Substituir cartucho <color></color> e continuar a impressão.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .
Há manchas de toner na mídia.	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use mídia que atenda às especificações HP.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Se aparecerem manchas de toner na margem anterior do papel, isso indica que as guias de mídia estão sujas ou que há partículas de toner acumuladas no caminho de impressão.	Limpe as guias de papel. Limpe a passagem do papel. Consulte <u>Limpar o produto na página 57</u> .
O toner mancha facilmente quando tocado. AGBOCC AGBOCC	O dispositivo não está configurado para imprimir no tipo de mídia em que você deseja imprimir.	No driver da impressora, selecione a guia Papel e defina o Tipo para que corresponda ao tipo de mídia usado na impressão. A velocidade da impressão pode ficar mais lenta se você estiver usando papel pesado.
AgebCc AgebCc AgebCc	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use mídia que atenda às especificações HP.
AaBbCc	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpe a passagem do papel. Consulte Limpar o produto na página 57.

Problema	Causa	Solução
Aparecem marcas repetidas em intervalos regulares no lado impresso da página.	O dispositivo não está configurado para imprimir no tipo de mídia em que você deseja imprimir.	No driver da impressora, selecione a guia Papel e defina o Tipo para que corresponda ao tipo de papel usado na impressão. A velocidade da impressão pode ficar mais lenta se você estiver usando papel pesado.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	As peças internas podem conter toner.	Esse problema é geralmente solucionado após a impressão de algumas páginas.
AaBbCc	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpe a passagem do papel. Consulte Limpar o produto na página 57.
	O fusor pode estar danificado ou sujo.	Para determinar se o fusor está com problemas, abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox e imprima a página de diagnóstico da qualidade de impressão. Consulte <u>Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47</u> .
		Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. Consulte Atendimento ao cliente HP na página 93 ou o folheto de suporte que veio na caixa.
	Um dos cartuchos de impressão pode estar com problema.	Para determinar que cartucho está com problemas, abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox e imprima a página de diagnóstico da qualidade de impressão. Consulte <u>Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47</u> .
Aparecem marcas repetidas em intervalos regulares no lado da página que não está impresso.	As peças internas podem conter toner.	Esse problema é geralmente solucionado após a impressão de algumas páginas.
D O	A passagem de papel pode estar precisando de limpeza.	Limpe a passagem do papel. Consulte Limpar o produto na página 57.
	O fusor pode estar danificado ou sujo.	Para determinar se o fusor está com problemas, abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox e imprima a página de diagnóstico da qualidade de impressão. Consulte <u>Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47</u> .
		Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. Consulte Atendimento ao cliente HP na página 93 ou o folheto de suporte que veio na caixa.

Problema	Causa	Solução
A página impressa contém caracteres deformados.	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Se os caracteres estiverem deformados, gerando um efeito ondulado, pode ser que o scanner a laser esteja precisando de manutenção.	Verifique se o problema também ocorre na página de configuração. Nesse caso, entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. Consulte Atendimento ao cliente HP na página 93 ou o folheto de suporte que veio na caixa.
A página impressa está enrolada ou apresenta ondulação.	O dispositivo não está configurado para imprimir no tipo de mídia em que você deseja imprimir.	No driver da impressora, selecione a guia Papel e defina o Tipo para que corresponda ao tipo de papel usado na impressão. A velocidade da impressão pode ficar mais lenta se você estiver usando papel pesado.
	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.
	Temperatura alta e umidade causam enrolamento no papel.	Verifique o ambiente do dispositivo.
O texto ou os elementos gráficos aparecem tortos na página impressa. AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC AGBOCC	A mídia pode ter sido carregada incorretamente.	Verifique se o papel ou outra mídia de impressão foram inseridos corretamente na impressora e se as guias que prendem a pilha de papel não estão muito apertadas ou muito soltas. Consulte Carregar papel e mídia de impressão na página 22.
	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.
A página impressa contém rugas ou dobras. AGROCC	A mídia pode ter sido carregada incorretamente.	Verifique se a mídia está carregada corretamente e as guias que prendem a pilha de papel não estão muito apertadas ou muito soltas. Consulte Carregar papel e mídia de impressão na página 22. Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja de entrada ou tente girar o papel 180° nessa bandeja.
	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.

Problema	Causa	Solução
Aparece toner ao redor dos caracteres impressos.	A mídia pode ter sido carregada incorretamente.	Vire a pilha de papel ao contrário na bandeja.
ABC ABBCC ABBCC	Se houver muitos resíduos de toner ao redor dos caracteres, talvez o papel tenha alta resistividade.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.
Uma imagem que aparece na parte superior da página (em preto sólido) se repete no restante dela (em um campo cinza). AGBBCC	As configurações do software podem afetar a impressão da imagem.	No programa que você está usando, mude o tom (escureça) do campo no qual aparece a imagem repetida. No programa que você está usando, gire a página inteira 180 graus para imprimir a imagem mais clara primeiro.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	A ordem das imagens impressas pode afetar a impressão.	Altere a ordem na qual as imagens são impressas. Por exemplo, coloque a imagem mais clara na parte superior da página e a mais escura no final dela.
	Uma oscilação de energia pode ter afetado o dispositivo.	Se o defeito ocorrer mais tarde em um trabalho de impressão, desligue o dispositivo por 10 minutos e ligue-o novamente para reiniciar o trabalho de impressão.

Resolva problemas com as cores dos documentos

Esta seção descreve problemas que podem ocorrer em uma impressão em cores.

Problema		Causa	Solução
A impressão está somente em preto quando o documento deveria ser		O modo cor não foi selecionado no programa nem no driver da impressora.	Selecione o modo cor em vez da escala de cinza.
impresso em cores		Não foi selecionado o driver de impressora correto no programa.	Selecione o driver de impressora correto.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		O dispositivo pode não estar configurado de forma correta.	Imprima uma página de configuração. Se não houver cores na página de configuração, entre em contato com o Atendimento ao cliente HP. Consulte Atendimento ao cliente HP na página 93 ou o folheto de suporte que veio na caixa.

Problema	Causa	Solução	
Uma ou mais cores não estão sendo impressas ou estão inconsistentes.	A fita de vedação pode estar ainda nos cartuchos de impressão.	Verifique se a fita de vedação foi completamente removida do cartucho o impressão.	
AaBbCc AaBbCc	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP. Use um outro papel, por exemplo de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.		
AaBbCc AaBbCc AaBbCc	O dispositivo pode estar operando em condições de extrema umidade. Verifique se a umidade do amb qual o dispositivo está sendo u está dentro da faixa especificado.		
	Um ou mais cartuchos de impressão podem estar com defeito.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .	
	O produto é configurado para ignorar a mensagem Substituir cartucho <color></color> e continuar a impressão.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .	
Uma cor está sendo impressa de modo inconsistente depois que você colocou um novo cartucho de impressão.	Um outro cartucho de impressão pode estar com defeito.	Remova o cartucho da cor que está imprimindo de modo inconsistente e reinstale-o.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	O produto é configurado para ignorar a mensagem Substituir cartucho <color></color> e continuar a impressão.	Substitua todos os cartuchos de impressão que estejam com a carga baixa. Consulte <u>Substituir cartuchos de impressão na página 54</u> .	
As cores na página impressa não correspondem às cores exibidas na tela.	As cores do monitor do seu computador podem ser diferentes da saída do dispositivo.	Consulte Corresponder cores na página 44	
AdBt/Cc AdBt/Cc AdBt/Cc AdBt/Cc AdBt/Cc AdBt/Cc AdBt/Cc AdBb/Cc AaBb/Cc AaBb/Cc AaBb/Cc	Se cores extremamente claras ou extremamente escuras na tela não estão sendo impressas, seu programa pode estar interpretando cores extremamente claras como branco ou cores extremamente escuras como preto.	Se possível, evite usar cores muito claras ou muito escuras.	
AaBbCc	A mídia de impressão pode não atender às especificações HP.	Use um outro papel, por exemplo, papel de alta qualidade adequado para impressoras coloridas a laser.	
O acabamento da página impressa em cores é inconsistente.	A mídia pode ser muito áspera.	Utilize um papel ou uma mídia de impressão lisa, por exemplo, um papel de alta qualidade adequado para impressoras a laser. Geralmente, mídia mais lisa produz melhores resultados.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc			

Uso do HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox para solucionar problemas com a qualidade de impressão

No software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox, você pode imprimir uma página que ajuda a identificar que cartucho de impressão está causando o problema. A página de solução de problemas de qualidade de impressão imprime cinco faixas de cores, que são divididas em quatro seções sobrepostas. Examinando cada seção, é possível isolar o problema a um cartucho em especial.



Seção	Cartucho de impressão
1	Amarelo
2	Ciano
3	Preto
4	Magenta

- Se uma marca aparecer em somente uma seção, substitua o cartucho correspondente a essa seção.
- Se uma marca ou linha aparecer em mais de uma seção, substitua o cartucho correspondente à cor da marca ou linha.
- Se uma seqüência repetitiva de pontos, marcas ou linhas aparecer na página, limpe a impressora.
 Consulte <u>Limpar o produto na página 57</u>. Depois de limpar o produto, imprima outra página de solução de problemas de qualidade de impressão para ver se o defeito foi corrigido.

Imprimir a página de solução de problemas de qualidade de impressão

- 1. Abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Consulte <u>Exibir HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47.</u>
- 2. Clique na pasta Ajuda e, em seguida, clique na página Solução de problemas.
- 3. Clique no botão **Imprimir** e siga as instruções nas páginas impressas.

Calibrar o produto

Se você tiver problemas de qualidade de impressão, calibre o produto.

- 1. Abra o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Consulte <u>Exibir HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47.</u>
- Clique na pasta Configurações do dispositivo e depois clique em na página Qualidade de impressão.
- 3. Na área para Calibragem de cor, clique em Calibrar para calibrar o produto imediatamente.

Problemas de desempenho

Problema	Causa	Solução	
As páginas são impressas, mas totalmente em branco.	A fita de proteção pode estar ainda nos cartuchos de impressão.	Verifique se a fita de vedação foi completamente removida do cartucho de impressão.	
	O documento pode conter páginas em branco.	Verifique o documento que você está imprimindo para ver se há conteúdo em todas as páginas.	
	O produto pode não estar funcionando adequadamente.	Para verificá-lo, imprima uma Página de configuração.	
As páginas são impressas muito lentamente.	Tipos de mídia mais pesados podem tornar o trabalho de impressão mais lento.	Imprima em um tipo de mídia diferente.	
	As páginas mais complexas poderão ser impressas mais lentamente.	A fusão adequada pode exigir uma velocidade de impressão mais lenta, para assegurar a melhor qualidade de impressão.	
As páginas não foram impressas.	O produto pode não estar puxando a mídia corretamente.	Verifique se o papel é corretamente colocado na bandeja.	
		Se o problema persistir, pode ser que seja necessário substituir os roletes de recolhimento e o coxim de separação. Consulte Atendimento ao cliente HP na página 93.	
	Há congestionamento de mídia no dispositivo.	Elimine o congestionamento. Consulte Atolamentos na página 69.	
	O cabo USB pode estar com defeito ou ter sido conectado de forma incorreta.	 Desconecte o cabo USB nas duas extremidades e conecte-o novamente. 	
		Tente imprimir um trabalho que já tenha sido impresso anteriormente.	
		Tente usar um cabo USB diferente.	
	Outros dispositivos estão sendo executados no computador.	O produto pode não compartilhar uma porta USB. Se você tiver uma unidade externa de disco rígido ou uma caixa de comutação de rede conectada à mesma porta do produto, o outro dispositivo pode estar provocando interferências. Para conectar e utilizar o produto, desconecte o outro dispositivo ou utilize duas portas USB no computador.	

Problemas no software do produto

Solução		
Reinstale o software do produto.		
NOTA: Feche todos os aplicativos que estiverem sendo executados. Para fechar um aplicativo que possui um ícone na bandeja de sistema, clique no ícone com o botão direito do mouse e selecione Fechar ou Desativar.		
 Tente conectar o cabo USB à outra porta USB no computador. 		
Reinstale o software do produto.		
NOTA: Feche todos os aplicativos que estiverem sendo executados. Para fechar um aplicativo que possui um ícone na barra de tarefas, clique no ícone com o botão direito do mouse e selecione Fechar ou Desativar.		
 Verifique a quantidade de espaço livre na unidade em que o software do produto está sendo instalado. Se necessário, libere o máximo de espaço possível e reinstale o software do produto. 		
 Se necessário, execute o Desfragmentador de disco e reinstale o software do produto. 		
 Imprima uma página de Configuração e verifique a funcionalidade do produto. 		
 Verifique se todos os cabos estão conectados de maneira correta e dentro das especificações. Isso inclui os cabos USB e de alimentação. Tente um novo cabo. 		

A Suprimentos e acessórios

- Para pedir suprimentos nos EUA, visite o endereço www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Para pedir suprimentos no resto do mundo, visite o endereço www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Para pedir suprimentos no Canadá, visite o endereço <u>www.hp.ca/catalog/supplies</u>.
- Para pedir suprimentos na Europa, vá até o endereço www.hp.com/go/ljsupplies.
- Para pedir suprimentos na Ásia-Pacífico, visite o endereço www.hp.com/paper/.
- Para pedir acessórios, visite o endereçowww.hp.com/go/accessories.

PTWW 85

Encomendar peças, acessórios e suprimentos

Vários métodos de solicitação de peças, suprimentos e acessórios estão disponíveis.

Encomendar diretamente da HP

É possível obter os seguintes itens diretamente da HP:

- Peças de reposição: Para encomendar peças de reposição nos EUA, vá para www.hp.com/go/hpparts.
 Fora dos Estados Unidos, encomende peças através do centro de serviço autorizado local da HP.
- **Suprimentos e acessórios:** Para encomendar suprimentos nos EUA, vá para www.hp.com/go/ljsupplies. Para encomendar suprimentos no mundo todo, consulte www.hp.com/ghp/buyonline.html. Para encomendar acessórios, vá para www.hp.com/support/ljcp1210series.

Encomendas através de fornecedores de assistência técnica ou de suporte

Para encomendar uma peça ou um acessório, entre em contato com um fornecedor autorizado de assistência técnica ou suporte da HP.

Pedir diretamente pelo software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox

O software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox é uma ferramenta de administração de impressoras designada para tornar tarefas como configuração, monitoramento, pedido de suprimentos, solução de problemas e atualização tão fácil e eficiente quanto for possível. Para obter mais informações sobre o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox, consulte <u>Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47</u>.

Números de peça

Tabela A-1 Peças e suprimentos de reposição

Peça	Número de peça	Tipo/tamanho
Cartuchos de impressão Para obter informações sobre o rendimento dos cartuchos, consulte www.hp.com/go/pageyield. O rendimento real depende do uso específico.	CB540A	Cartucho de impressão preto
	CB541A	Cartucho de impressão ciano
	CB542A	Cartucho de impressão amarelo
	CB543A	Cartucho de impressão magenta
Cabos	C6518A	Cabo da impressora USB 2.0 (2 metros padrão)

PTWW Números de peça 87

Tabela A-1 Peças e suprimentos de reposição (continuação)

Peça	Número de peça	Tipo/tamanho	
Mídia	C2934A	50 folhas	
		Transparências para HP Color LaserJet (carta)	
	C2936A	50 folhas	
		Transparências para HP Color Laser (A4)	
	Q1298A	Papel Resistente para HP LaserJet (carta)	
	Q1298B	Papel Resistente para HP LaserJet (A4)	
	HPU1132	500 folhas	
		Papel HP Premium Choice para LaserJet (carta)	
	CHP410	500 folhas	
		Papel HP Premium Choice para LaserJet (A4)	
	HPJ1124	500 folhas	
		Papel para HP LaserJet (carta)	
	CHP310	500 folhas	
		Papel para HP LaserJet (A4)	
	Q6608A	100 folhas	
		Papel fotográfico, brilhante para HP Color Laser	
	Q6611A	150 folhas	
		Papel para brochura brilhante para HP Color Laser (carta)	
	Q6541A	200 folhas	
		Papel lustroso suave para HP Presentation Laser (carta)	
	Q6543A	150 folhas	
		Papel fosco para HP Brochure Laser (carta)	
	Q2546A	300 folhas	
		Papel brilhante HP Presentation Laser	
	Q6549A	100 folhas	
		Papel fotográfico fosco para HP (carta)	
	HPL285R	500 folhas	
		Papel para HP Color Laser (carta)	
Material de consulta	5851-1468	HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide	

B Serviços e suporte

PTWW 89

Declaração de garantia limitada da Hewlett-Packard

PRODUTO HP

DURAÇÃO DA GARANTIA LIMITADA

Impressoras HP Color LaserJet Séries CP1215/CP1515/CP1518

Garantia limitada de um ano

A HP garante ao consumidor final que o hardware e os acessórios HP não apresentarão defeitos de material e fabricação após a data da compra, dentro do prazo acima estabelecido. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos no período de garantia, a HP responsabiliza-se por reparar ou substituir, de acordo com sua própria opção, os produtos comprovadamente avariados. Os produtos de substituição podem ser novos ou ter o desempenho equivalente ao de um produto novo.

A HP garante que o software HP não deixará de executar as instruções de programação após a data da compra, devido a defeitos de material e de fabricação, dentro do prazo acima estabelecido, desde que esteja devidamente instalado e utilizado de forma correta pelo usuário. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos durante o prazo da garantia, ela substituirá o software que não executa suas instruções de programação devido a tais defeitos.

A HP não assegura que a operação dos seus produtos será ininterrupta ou livre de erros. Caso a HP não execute em tempo hábil o reparo ou a substituição necessária, conforme previsto na garantia, o usuário deverá ser reembolsado tão logo faça a devolução do produto.

Os produtos da HP eventualmente podem conter partes recondicionadas, cujo desempenho é equivalente ao do estado de novo, ou que tenham sido usadas incidentalmente.

A garantia não cobre defeitos resultantes de (a) manutenção ou calibragem impróprias ou inadequadas, (b) software, interfaces, peças ou materiais que não sejam fornecidos pela HP, (c) modificação não autorizada ou má utilização, (d) operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto ou (e) manutenção ou preparação inadequadas do local de instalação.

NA EXTENSÃO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLÍCITAS. Determinados países/ regiões, estados ou províncias não permitem limitações na duração da garantia implícita e as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar ao usuário. Esta garantia concede ao usuário direitos legais específicos, e ele poderá estar sujeito a outros direitos que variam de país/região para país/região, estado para estado ou província para província. A garantia limitada da HP é válida em qualquer país/região ou localidade onde a HP ofereça suporte para este produto e onde a HP tenha comercializado este produto. O nível dos serviços de garantia que você receberá poderá variar de acordo com os padrões locais. A HP não alterará a forma, a adequação ou a função do produto para torná-lo operacional em um país/região para o qual nunca se tenha pretendido que ele funcione por motivos legais ou regulamentares. **NÃO APLICÁVEL AO BRASIL. QUEIRA DESCONSIDERAR.**

NA EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS LOCAIS, OS RECURSOS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA SÃO OS ÚNICOS DISPONÍVEIS PARA O USUÁRIO. EXCETO COMO INDICADO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HP SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS), OU OUTROS DANOS, SEJA BASEADO EM CONTRATO, AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS OU OUTROS. Determinados países/ regiões, estados ou províncias não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais e, em função disso, as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar a você.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA EXTENÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM NEM MODIFICAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO A VOCÊ. OS TERMOS DA GARANTIA COMPLEMENTAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS.

Declaração de garantia limitada do cartucho de impressão

Este produto HP é garantido contra defeitos de materiais e de fabricação.

Esta garantia não se aplica a produtos que (a) foram reabastecidos, remodelados, recondicionados ou violados de alguma forma, que (b) experienciem problemas devido ao mal uso, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto da impressora ou (c) exibem desgaste pelo uso comum.

Para obter serviço de garantia, retorne o produto para o local da compra (com uma descrição escrita do problema e amostras de impressão) ou entre em contato com a Assistência ao cliente HP. Se assim decidido pela própria HP, a HP fará a substituição dos produtos que provaram ser defeituosos ou reembolsará o valor da sua compra.

NA EXTENSÃO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLÍCITAS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO LOCAL, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANO DIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO LUCROS CESSANTES OU PERDA DE DADOS) OU POR OUTROS DANOS, QUER SEJAM BASEADOS EM CONTRATO, INFRAÇÃO OU OUTROS.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO NA EXTENÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM NEM MODIFICAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO A VOCÊ. OS TERMOS DA GARANTIA COMPLEMENTAM OS DIREITOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS.

Atendimento ao cliente HP

Serviços On-line

Para ter acesso 24 horas a softwares atualizados específicos de dispositivos HP, informações sobre produtos e dados de suporte via conexão com a Internet, visite o site na Web: www.hp.com/support/ljcp1210series.

O HP Instant Support Professional Edition (ISPE) é uma suíte de ferramentas para solução de problemas acessadas via Web direcionadas a produtos para computadores e impressoras. Acesse instantsupport.hp.com.

Suporte telefônico

A HP oferece suporte gratuito por telefone durante o período de garantia. Para saber o número de telefone para seu país/região, consulte o folheto que acompanha o dispositivo ou visite o site www.hp.com/support/. Antes de ligar para a HP, tenha à mão as seguintes informações: o nome do produto e o número de série, a data da compra e uma descrição do problema.

Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas

www.hp.com/go/ljcp1210series software

A página da Web dos drivers está em inglês, mas o download desses drivers está disponível em vários idiomas.

Pedido direto HP de acessórios ou suprimentos

- Estados Unidos: www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Canadá: www.hp.ca/catalog/supplies
- Europa: www.hp.com/go/ljsupplies
- Ásia-Pacífico: www.hp.com/paper/

Para encomendar peças ou acessórios originais HP, acesse a HP Parts Store em www.hp.com/buy/parts (apenas EUA e no Canadá) ou ligue para 1-800-538-8787 (EUA) ou 1-800-387-3154 (Canadá).

Informação sobre serviços HP

Para localizar revendedores autorizados HP, ligue para 1-800-243-9816 (EUA) ou 1-800-387-3867 (Canadá).

Fora dos Estados Unidos e Canadá, ligue para o telefone de assistência ao cliente de seu país/região. Consulte o folheto enviado na caixa com o dispositivo.

Contratos de serviço HP

Ligue para 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836 (EUA)) ou 1-800-268-1221 (Canadá). Ou visite o site do HP Care Pack Services em www.hpexpress-services.com/10467a.

93

Para horas a mais de servico, lique para 1-800-446-0522.

PTWW Atendimento ao cliente HP

HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox

Para verificar o status e configuração do dispositivo e para ver informações sobre soluções de problemas, além da documentação on-line, use o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox. Para usar o HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox, é necessário executar a instalação completa do software. Consulte Usar o software HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox na página 47.

acordos de manutenção da HP

A HP possui vários tipos de contratos de manutenção que atendem a uma ampla faixa de necessidades de suporte. Esses contratos não fazem parte da garantia padrão. Os serviços de suporte podem variar de acordo com a área. Verifique com o revendedor HP local os serviços que estão disponíveis em sua área.

Serviços e Contratos de serviços do HP Care Pack™

A HP oferece uma variedade de opções de serviço e assistência que atende a uma ampla gama de necessidades. Essas opções não fazem parte da garantia padrão. Os serviços de suporte podem variar de acordo com o local. A HP oferece serviços e contratos HP Care Pack para a maioria das impressoras, tanto durante a garantia quanto após seu vencimento.

Para identificar as opções de serviço e assistência disponíveis para esta impressora, visite http://www.hpexpress-services.com/10467a e digite o número do modelo da impressora. Na América do Norte, informações sobre Contrato de serviço podem ser obtidas por meio do Atendimento ao cliente HP. Ligue para 1-800-HPINVENT, 1-800-474-6836 (EUA) ou 1-800-268-1221 (Canadá). Em outros países/regiões, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente HP específico daquele país/região. Consulte o folheto fornecido na embalagem ou visite o site http://www.hp.com para obter o número de telefone do Atendimento ao cliente HP de seu país/região.

Garantia estendida

O HP Support oferece cobertura para hardware HP e para todos os componentes internos fornecidos pela HP. A manutenção do hardware cobre um período de 1 a 3 anos a partir da data de compra do produto HP. O cliente deve adquirir o HP Support dentro da garantia expressa de fábrica. Para obter mais informações, entre em contato com o grupo de Atendimento e assistência ao cliente HP.

Reembalar o produto

Se seu produto precisar ser transportado ou enviado para outro local, proceda da seguinte maneira para reembalá-lo.



CUIDADO: Os danos no envio causados por embalagem inadequada são de responsabilidade do cliente. O produto deve permanecer na posição vertical durante o deslocamento.

Para reembalar o produto



CUIDADO: É extremamente importante remover os cartuchos de impressão antes de transportar o produto. Cartuchos de impressão deixados na impressora durante o deslocamento vazarão e cobrirão de toner todo o produto.

Para evitar danos na impressora, evite tocar nos roletes e guarde-os em sua embalagem original, ou então de forma que não fiquem expostos à luz.

- Remova todos os quatro cartuchos de impressão e transporte-os separadamente.
- 2. Utilize o contêiner de transporte e o material de embalagem originais, se possível. Se você já se desfez desses materiais, entre em contato com uma agência de postagem local para obter informações sobre como embalar novamente o produto. A HP recomenda fazer seguro do equipamento para transporte.

Formulário de informações sobre serviços

QUEM ESTÁ DEVOLVENDO O EQUIPAMENTO?		Data:
Pessoa para contato:		Telefone:
Contato alternativo:		Telefone:
Endereço para devolução:	Instruções especiais para envio:	
O QUE VOCÊ ESTÁ ENVIANDO?		
Nome do modelo:	Número do modelo:	Número de série:
Anexe as impressões que considere relevante conserto.	es. NÃO envie acessórios (manuais, supriment	os de limpeza etc.) desnecessários para o
OS CARTUCHOS DE IMPRESSÃO FORAM	REMOVIDOS?	
É necessário removê-los antes de enviar a im	npressora, a menos que um problema mecânico	o o impeça de fazê-lo.
] Sim. [] Não, não consigo removê-los.		
O QUE PRECISA SER FEITO? (Anexe uma	folha separada, se necessário.)	
Descreva as condições da falha. (Qual foi a usado? A falha se repete?)	a falha? O que você estava fazendo quando oc	orreu a falha? Que software estava sendo
2. Se a falha é intermitente, qual é o intervalo	de ocorrência?	
3. Se a unidade estiver conectada a um dos e	equipamentos a seguir, informe o fabricante e o	número do modelo.
Computador:	Modem:	Rede:
4. Comentários adicionais:		
COMO SERÁ FEITO O PAGAMENTO?		
[] Na garantia	Data de compra/recebimento:	
(Anexe comprovante de	compra ou documento de recebimento com a o	data original de entrega.)
[] Número do contrato de manutenção:		
[] Número da ordem de compra:		
solicitação de serviço. Se os preços padrão	, o número da ordem de compra e/ou assinat de conserto não forem aplicáveis, será necessa a um serviço de assistência técnica autorizada	ária uma ordem de compra mínima. Os preços
Assinatura autorizada:		Telefone:
Endereço para cobrança:	Instruções especiais de cobrança:	

C Especificações

- Especificações físicas
- Especificações do ambiente operacional
- Especificações elétricas
- Especificações de consumo de energia
- Emissões acústicas
- Especificações de papel e mídia de impressão
- Especificações de inclinação

PTWW 99

Especificações físicas

Altura	Profundidade	Largura	Peso
254 mm	436 mm	399 mm	18,20 kg

Especificações do ambiente operacional

Ambiente	Recomendado	Permitido
Temperatura	17° a 25°C	15° a 30°C
Umidade	20% a 60% de umidade relativa	10% a 80% RH
Altitude	Não aplicável.	0 a 3048 m



NOTA: Esses valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljcp1210series para obter informações atualizadas.

Especificações elétricas



AVISO! Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de operação. Isso pode danificar a impressora e invalidar a garantia do produto.

Item	Modelos de 110-volt	Modelos de 220-volt
Requisitos de energia	100 a 127 V (+/- 10%)	220 a 240 V (+/- 10%)
	50 a 60 Hz (+/- 2 Hz)	50 a 60 Hz (+/- 2 Hz)
Mínima capacidade de circuito recomendada	4,5 A	2,5 A

Especificações de consumo de energia

Tabela C-1 Consumo de energia (média, em watts)1

Modelo do produto	IMPRESSÃO ²	Pronto	Inatividade	Desligada	Aquecimento- Pronto (BTU/ hora)
Impressora HP Color LaserJet Série CP1210	290	12	12	0.0	41

O consumo de energia informado são os valores mais altos medidos para impressão em cores e monocromática utilizando as tensões padrão.

² Para mídia de tamanho Carta e A4, a velocidade da impressão é de 8 ppm em impressões coloridas e 12 ppm em impressões monocromáticas.



NOTA: Esses valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljcp1210series para obter informações atualizadas.

Emissões acústicas

Nível de potência sonora	Declarado por ISO 9296
Imprimindo (12 ppm) ¹	L _{WAd} = 6,1 Bels (A) [61dB (A)]
Pronta	L _{WAd} = Inaudível
Nível de pressão sonora: posição circunstante	Declarado por ISO 9296
Imprimindo (12 ppm) ¹	L _{pAm} = 47 dB (A)
Pronta	L _{pAm} = Inaudível

Para mídia de tamanho Carta e A4, a velocidade da impressão é de 8 ppm em impressões coloridas e 12 ppm em impressões monocromáticas.



NOTA: Esses valores se baseiam em dados preliminares. Consulte www.hp.com/support/ljcp1210series para obter informações atualizadas.

Especificações de papel e mídia de impressão

Para obter informações sobre papel e mídia compatíveis, consulte Papel e mídia de impressão na página 15.

Especificações de inclinação

O produto tem as seguintes especificações de inclinação:

- Mecanismo de impressão (folhas de papel avulsas): menos de 1,5 mm (0,06 polegadas) sobre comprimento de 260 mm (10,24 pol)
- Mecanismo de impressão (envelopes): menos de 3,3 mm (0,13 polegadas) sobre comprimento de 220 mm (8,66 polegadas)

D Informações regulamentares

- Normas da FCC
- Programa de proteção ambiental
- Declaração de conformidade
- Declarações de segurança

PTWW 107

Normas da FCC

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência. Se esse equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Não há garantia, contudo, de que não possa ocorrer interferência em determinada instalação. Se esse equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser detectada ao desligar o equipamento e ligá-lo novamente, o usuário deve tentar corrigir a interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Mudar a direção ou o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito que n\u00e3o seja o do receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV.



NOTA: Qualquer alteração ou modificação na impressora que não seja expressamente aprovada pela HP pode anular a autoridade do usuário de operar esse equipamento.

É obrigatória a utilização de um cabo de interface blindado, conforme os limites da Classe B da Parte 15 dos regulamentos da FCC.

Programa de proteção ambiental

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade, preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi desenvolvido com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Produção de ozônio

Este produto não gera gás ozônio (O₃) considerável.

Consumo de energia

O consumo de energia cai significativamente no modo Pronta/Inatividade, que não só preserva recursos naturais, como também economiza dinheiro sem afetar o alto desempenho do produto. Para determinar o status de qualificação da ENERGY STAR® para esse produto, consulte a Product Data Sheet (Folha de dados do produto) ou a Specifications Sheet (Folha de especificações). Os produtos qualificados também estão listados em:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

Uso do papel

O recurso manual de duplexação (impressão frente-e-verso) e impressão N+ (várias páginas impressas em uma única página) pode reduzir o uso de papel e a demanda de recursos naturais.

Plásticos

As peças plásticas com mais de 25 gramas possuem marcas, de acordo com os padrões internacionais, para facilitar a identificação de plásticos para reciclagem no fim da vida útil do produto.

Suprimentos para impressão da HP LaserJet

É fácil devolver e reciclar os cartuchos de impressão vazios HP LaserJet gratuitamente com o HP Planet Partners. Informações e instruções sobre o programa em vários idiomas estão incluídas em todos os novos cartuchos de impressão HP LaserJet e nas embalagens dos suprimentos. Você ajuda a reduzir o impacto sobre o ambiente quando devolve vários cartuchos de uma vez, e não separadamente.

A HP tem o compromisso de fornecer produtos e serviços originais e de alta qualidade que preservam ao máximo o meio ambiente, desde o desenvolvimento e a fabricação até a distribuição, o uso pelo cliente e a reciclagem. Ao participar do programa HP Planet Partners, tenha certeza de que seus cartuchos de impressão HP LaserJet serão reciclados da forma correta e processados para a recuperação de plásticos e metais que possam ser utilizados em novos produtos, e de que milhões de toneladas de lixo deixarão de ser descartadas em aterros sanitários. Como este cartucho está sendo reciclado e usado em novos materiais, ele não será devolvido para você. Agradecemos seu respeito pelo meio ambiente!



NOTA: Utilize a etiqueta de devolução para devolver apenas cartuchos de impressão originais HP LaserJet. Não utilize essa etiqueta para cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, cartuchos que não sejam da HP, cartuchos remanufaturados ou reabastecidos, ou para devoluções sob garantia. Para obter informações sobre como reciclar cartuchos de impressoras jato de tinta da HP, vá para http://www.hp.com/recycle.

Instruções de reciclagem e devolução

Estados Unidos e Porto Rico

A etiqueta na caixa do cartucho de toner da HP LaserJet destina-se à devolução e à reciclagem de um ou mais cartuchos de impressão HP LaserJet após o uso. Siga as instruções aplicáveis abaixo.

Várias devoluções (de dois a oito cartuchos)

- 1. Coloque cada cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- 2. Embale até oito caixas juntas usando uma fita adesiva (máximo de 30 Kg).
- 3. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

OU

- 1. Use qualquer caixa que considerar adequada ou solicite uma caixa de coleta gratuita em http://www.hp.com/recycle ou pelo telefone 1-800-340-2445 (a caixa pode conter até oito cartuchos de impressão HP LaserJet).
- 2. Use uma única etiqueta de remessa pré-paga.

Devoluções individuais

- 1. Coloque o cartucho de impressão HP LaserJet em sua embalagem original.
- 2. Coloque a etiqueta de remessa na parte da frente da caixa.

Remessa

Em todas as devoluções para reciclagem de cartuchos de impressão HP LaserJet, entregue o pacote à UPS durante a próxima coleta ou recebimento, ou leve-o a um centro autorizado da UPS. Para saber a localização do centro da UPS mais próximo, ligue para 1-800-PICKUPS ou visite http://www.ups.com. Se estiver devolvendo por meio da etiqueta USPS, entregue o pacote ao serviço postal dos EUA. Para obter mais informações, ou para solicitar etiquetas ou caixas adicionais para devoluções em grandes quantidades, visite http://www.hp.com/recycle ou ligue para 1-800-340-2445. Serão cobradas taxas normais de coleta para coletas solicitadas à UPS. Essas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Devoluções fora dos EUA

Para participar do programa de devolução e reciclagem HP Planet Partners, siga as instruções simples do guia de reciclagem (encontrado dentro da embalagem do seu novo item de suprimento para impressora) ou visite http://www.hp.com/recycle. Selecione seu país/região para obter informações sobre como devolver os suprimentos de impressão HP LaserJet.

Papel

Este produto é capaz de utilizar papel reciclado que atenda às diretrizes definidas no *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*(Guia de Mídia de Impressão da Família de Impressoras HP LaserJet). Este produto é adequado para o uso de papel reciclado conforme a norma EN12281:2002.

Restrições de materiais

Este produto HP não contém mercúrio adicionado.

Este produto HP não contém bateria.

Descarte de equipamentos usados por usuários em residências privadas na União Européia



Esse símbolo no produto ou em sua embalagem indica que esse produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. É de sua responsabilidade descartar o equipamento rejeitado entregando-o em um posto de recolhimento indicado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos rejeitados. O recolhimento e reciclagem em separado do seu equipamento rejeitado durante o descarte ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem seja feita de modo a proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre locais onde você possa se desfazer de equipamentos rejeitados para fins de reciclagem, entre em contato com a sua prefeitura, o serviço de recolhimento de lixo local ou a loja na qual você adquiriu o produto.

Folha de dados de segurança de materiais

As MSDS (Material Safety Data Sheets, Folhas de dados de segurança de materiais) para suprimentos que contêm substâncias químicas (por exemplo, toner) podem ser obtidas entrando em contato com o site da Web da HP em www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Como obter mais informações

Para obter informações sobre esses tópicos ambientais:

- folha de perfil ambiental para este e vários outros produtos HP;
- compromisso da HP com o meio ambiente;
- sistema de gerenciamento ambiental HP;
- programa de devolução e reciclagem de produtos HP no fim da vida útil;
- folha de dados de segurança de materiais.

Visite www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade

de acordo com ISO/IEC 17050-1 e EN 17050-1, Nº do DoC: BOISB-0603-00-rel.1.0

Nome do fabricante: Hewlett-Packard Company
Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

declara que o produto

Nome do produto: HP Color LaserJet Série CP1215/CP1515/CP1518

Modelo regulamentar:2) BOISB-0603-00

Opções do produto: Todas

Cartuchos de toner: CB540A, CB541A, CB542A, CB543A

conforma-se às seguintes Especificações do produto:

SEGURANÇA: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Classe 1 Laser/Produto LED) GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 / EN55022:2006 - Classe B1)

EN 61000-3-2:2000 +A2 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B1) / ICES-003, Despacho 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003

Informações complementares:

O produto está em conformidade com os requisitos da Diretiva 2004/108/EEC e da Diretiva de baixa voltagem 2006/95/EC da EMC e leva a marca CE correspondente.

Esse Dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.

- 1) O produto foi testado em uma configuração típica com os Sistemas de computador pessoal da Hewlett-Packard.
- 2) Para fins de regulamentação, esses produtos recebem um número de modelo. Esse número não deve ser confundido com o nome do produto ou com o(s) número(s) do produto.

Boise, Idaho 83713, USA

Outubro de 2007

Somente para tópicos regulamentares:

Contato na Europa Seu escritório de vendas e serviços HP local ou a Hewlett-Packard Gmbh, Departamento HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Alemanha, (FAX+49-7031-14-3143)

Contato nos EUA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160. Boise, ID 83707-0015, EUA,

(Telefone: 208-396-6000)

Declarações de segurança

Segurança do laser

O Centro de Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA implementou normas para produtos a laser fabricados a partir de 1 de agosto de 1976. Todos os produtos comercializados nos Estados Unidos devem obedecer a essas normas. O dispositivo é certificado como um produto laser "Classe 1" de acordo com o Padrão de Desempenho de Radiação definido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (DHHS) e a Lei de Controle de Radiação para a Saúde e Segurança de 1968. Como a radiação emitida dentro do dispositivo está completamente confinada pelos invólucros protetores e pelas tampas externas, o feixe de laser não escapa durante nenhuma fase da operação normal do usuário.



AVISO! O uso de controles, a execução de ajustes ou procedimentos não especificados neste Guia do usuário podem resultar em exposição à radiação perigosa.

Regulamentações DOC canadenses

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Declaração VCCI (Japão)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Declaração para o cabo de alimentação (Japão)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Declaração EMI (Coréia)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Declaração sobre laser para a Finlândia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518 Series - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Tabela de conteúdo (China)

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

Tabela D-1 有毒有害物质表

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
打印引擎	Х	0	Х	Х	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

O:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

NOTA: 引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Índice

A	bandeja 1	cartuchos de impressão
acessórios	atolamentos na,	armazenamento 52
encomendando 86	eliminação 70	garantia 92
encomendas 85	capacidade 3	mensagem de solicitação 65
acordos de manutenção 95	localização 3	mensagem de
acordos de serviço 95	bandejas	substituição 65, 68
agendamento de inatividade,	atolamentos, eliminando 70	mensagens de erro 68
configuração 50	capacidades 2	não-HP 52, 65
ajuda, drivers de impressora do	localização 3	reciclagem 109
Windows 27	botões, painel de controle 4	status, exibição 47
ajuda on-line, drivers de impressora	·	substituição 54
do Windows 27	C	usando quando sem toner 52
ajuste de registro 41	cabos	cartuchos de impressão,
alertas, configuração 47	USB, solução de	acesso 3
alertas de status,	problemas 83	central de fraudes 52
configurando 51	calibragem de cores 49, 82	Central de fraudes HP 52
armazenamento	cancelamento de um trabalho de	chave de energia 3
cartuchos de impressão 52	impressão 28	chave liga/desliga 3
armazenando	capacidade	Cinzas neutros 41
produto 101	compartimento de saída 2	código da produção 5
assistência ao cliente	caracteres, solução de	com baterias 110
contratos de manutenção 95	problemas 78	compartimento, saída
formulário de informações sobre	cartão	atolamentos, eliminando 72
serviços 97	imprimindo em 32	capacidade 2
on-line 93	cartucho de impressão,	localização 3
atalhos 29	configurações 51	compartimento de saída
Atendimento ao cliente HP 93	cartuchos	atolamentos, eliminando 72
atolamentos	armazenamento 52	capacidade 2
compartimento de saída,	garantia 92	localização 3
eliminando 72	mensagem de solicitação 65	conexão da alimentação,
localizações 69	mensagem de	localização 3
mensagens de erro 65	substituição 65, 68	configurações
motivos comuns de 69	mensagens de erro 68	atalhos (Windows) 29
passagem do papel,	não-HP 52, 65	cor 42
eliminando 71	reciclagem 109	drivers 11
aumentar documentos 33	status, exibição 47	HP Color LaserJet Série
	substituição 54	CP1210 Toolbox 48
В	usando quando sem toner 52	prioridade 10
bandeja	cartuchos com toner. Consulte	qualidade da impressão 31
configurações 49	cartuchos de impressão	·

PTWW Índice 117

impressão 50 configurações de mídia HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de papel HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 cOnfigurações RGB 41, 42 Configurações de impressão 50 contrato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contrate de impressão 50 contrato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contrate de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores densidade de impressão 7 dpi (pontos por polegada) especificações de de atitude 101 especificações de tamanho, produto 100 especificações de umidade 101 especificações de de mido 100 especificações de demiçal 60 especificações de demiçalo especificações de demiçade 101 especificações de umidade 101 especificações de morio 10 especificações de umidade 101 especificações de umidade 101 especificações de demiça 102 especificações de demiça 102 especificações de mida 101 especificações de demiça 102 especif	configurações de densidade 50 configurações de densidade de	declarações de segurança 113 declarações de segurança do	número do modelo e número de série 5
configurações de midia HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 50 configurações de papel HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color Laser-let Série CP1210 Toolbox 51 configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contratos com a HP 93 contratos, manutenção 95 contratos, manutenção 95 contratos, manutenção 95 contratos ce margem 41 HP Image-REt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 controle de margem 41 HP Image-REt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 controle de margem 44 opções de mico-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de core 44 correspondência de core 44 correspondência de cor 44 correspondência de core 44 corresp			
HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de papel HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 CP120 Toolbox 51 configurações do produto HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 CP1210 Toolbox 50 CP1210 Toolbox 50 CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 50 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox	•		
CP1210 Toolbox 50 configurações de papel HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 Configurações de produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações de produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações de Microse RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Conformidade com a HP 93 contratos com anutenção 95 Controle de margem 41 Cor Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de core 44 D D descarte, final da vida útil 110 descarte no final da vida útil 10 descarte no final da vida útil 110 descarte no final da vida útil 10 desca	- -	_	
configurações de papel HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações de produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações de produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 COnfigurações RGB 41, 42 COnfigurações RGB 41, 42 COnformidade com a Energy Star 2 Contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 CP1 CONTROLE CONTROL		•	•
HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações AGB 41, 42 CP1210 Toolbox 50 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 correspondência de core 44 D Correspondência de cores 44 D Colaração EMI corean 113 dispersão, solução de problemas 78 documentação 88 documentação 80 documentação 80 limpersacio 7 de iprosicações de umidade 101 especificações de amanho, produto 10 especificações de de ambiente 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações do embiente operacional 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações do embiente operacional 101 especificações do embiente operacional 101 especificações do embiente operacional 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações de impressão 7 especificações do Windows 27 incluídos 2 enviers		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CP1210 Toolbox 50 configurações de serviço HP Color Laser-Jet Série CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color Laser-Jet Série CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color Laser-Jet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 contraste densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza quiste 40 impressão em escala de cinza cinza 40 impressão se meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 D Colaração EMI coreana 113 Peclaração EMI coreana 113 Problemas 79 dobras, solução de problemas 79 downoad do software solução de proplegada) especificações de umidade 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações de umidade 101 especificações do ambiente operacional 101 especificações do 4 ambiente operacional 101 especificações do 4 indicade 101 especificações de umidade 101 especificações de indicade 101 especificações de			
configurações de serviço HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações RGB 41, 42 Configurações do Windows 27 folha de dados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado, solução de problemas 76 fusor atalmos (Windows) 29 compativeis 9 configurações do Windows 27 folha de dados de segurarção de conformida e nacinzendo, solução de problemas 79 escalar do circa 40 particular 40 particular 40 particular 40 particular 40 particular 40 especificações de ambiente 101 especificações de d			•
HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 Configurações do produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 51 HP ImageREt 2400 42 drivers ajuda, Windows 27 atalhos (Windows) 29 compatíveis 9 configurações 10, 11 configurações do Windows 29 incluídos 2 drivers de impressora compatibilidade 9 drivers de impressoras ajuda, Windows 27 incluídos 2 drivers de impressoras ajuda, Windows 27 incluídos 2 impressão em escala de cinza 40 controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 drivers de impressora ajuda, Windows 27 incluídos 2 drivers de impressoras ajuda, Windows 27 formulários pré-impressos imprimindo em 32 formulários pré-impressos imprimindo em 32 formod acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolomando suprimentos e acessórios 86 envelopes imprimindo em 32 enviando o produto 96 erros calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 correspondência de cores 44 DD Declaração de segurança do laser em finlandés 113 Declaração EMI coreana 113		•	•
CP1210 Toolbox 51 configurações do produto HP Color Laser.Jet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações RGB 41, 42 Configurações A grapa 41 Contato com a HP 93 contato com a HP 93 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 correspondência de cores 44 Correspondência de core			
configurações do produto HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 50 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 contraste densidade de impressão 50 contraste densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 Declaração de segurança do laser em finlandaés 113 Declaração EMI coreana 113		-	•
HP Color Laser Jet Série CP1210 Toolbox 50 HP ImageREt 2400 42 Configurações RGB 41, 42 Configurações SRGB 41, 42 Confogurações RGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contrates densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de ciniza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de core 44 correspondência de core 44 correspondência de cores 44 D declaração de conformidade 112 Declaração EMI coreana 113			•
CP1210 Toolbox 50 Configurações RGB 41, 42 Configurações RGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 contiraste densidade de impressão 50 contratse densidade de margem 41 cor ajuda, Windows 27 divers de impressora ajuste 40 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores Calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 D Celaração de conformidade 112 Declaração EMI coreana 113 especificações 2 HP ImageREt 2400 42 drivers de impressora ajuda, Windows 27 atalhos (Windows) 29 compatíveis 9 configurações 10, 11 configurações do Windows 29 incluidos 2 compatíveis 9 configurações do Windows 29 incluidos 2 compatibilidade 9 drivers de impressoras ajuda, Windows 27 faixas, solução de problemas 76 Folha de dados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 G G garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Golia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações de ditricas 102 CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48	• •	•	•
Configurações RGB 41, 42 Configurações sRGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contraste densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 cordinaria situación de suprimento so sites 85 coltaração de conformidade 112 Declaração de de segurança do laser em finlandõe 113 Declaração EMI coreana 113 HP ImageREt 2400 42 drivers ajuda, Windows 27 compatíveis 9 comfigurações do Windows 27 faixas, solução de problemas 76 folla de ados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formularios pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fusor atolador o poduto 90 gorantia estendida 95 gorantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 gorantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 gorantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48			•
Configurações sRGB 41, 42 Conformidade com a Energy Star 2 contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contraste densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressão sem escala de cinza 40 impressão sem escala de cinza 40 impressão sem escala de cinza 40 impressão de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 D declaração de conformidade 112 Declaração EMI coreana 113 de cor a talhos (Windows) 29 comfgurações 10, 11 configurações do Windows 27 folha de dados de problemas 76 Folha de dados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado 76 fusor atolhos vivindows 27 fundo, acinzentado 76 fusor atolhos vivindows 27 fundo, acinzentado 76 fusor atolhos vivindows 29 comfgurações do Windows 29 drivers de impressora siguda, Windows 27 folha de dados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fusor atolhos vivindows 27 fundo, acinzentado 76 fusor atolhos vivindows 29 folhados 2 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fusor atolhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fusor atolhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fusor atolhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 grantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 grantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 Goida Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48			•
Conformidade com a Energy Star 2 atalhos (Windows) 29 contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contraste densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 controle de margem 41 cor ajuste 40 apaleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cor 41 contração 24 correspondência de cor 41 contração 25 controle de contatore de margem 41 contratore de margem 41 contratore de margem 41 compatiblidade 9 drivers de impressoras ajuda, Windows 27 folha de dados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 envelopes cacustrios de cinza solução de problemas 79 escalar documentos 33 especificações conformidade 112 Declaração de conformidade 112 Declaração de segurança de impressora fincluídos 2 folha de ados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 envelopes cacustrios 40 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 fundo, acinzentado, solução de problemas 79 enviando o produto 96 garantia estendida 95 guia Ajuda de cor 44 gescala de cinza acústicas 104 ambiente 101 documentação 88 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 79 enviando o produto 96 garantia estendida 95 guia Ajuda de cor 44 gescala de cinza fundo acústicas 104 ambiente 101 guia Ajuda de cor 44 gescala de cinza fundo acústicas 104 guia Ajuda de cor 44 gescala de cinza fund		_	
Star 2 atalhos (Windows) 29 imprimindo em 32 contato com a HP 93 compatíveis 9 configurações 10, 11 configurações de Windows 29 faixas, solução de problemas 76 contratos, manutenção 95 controle de margem 41 cor ajuda, Windows 27 controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 sites 85 encomenda de suprimentos e acessórios 86 envelopes calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cor 41 controle de margem 412 poclaração de MI cor atalhos (Windows) 29 compatíveis 9 configurações do Windows 29 faixas, solução de problemas 76 folha de ados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 envelopes imprimindo em 32 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 garantia estendida 95 guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 guia Configurações do dispositivo inclinação 106 guia Configurações do dispositivo documentação 88 efétricas 102 fisicas 100 inclinação 106	- -		
contato com a HP 93 continuar automaticamente 50 contraste densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 cor drivers de impressora ajuste 40 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 64 contratos, manutenção 95 configurações 10, 11 configurações do Windows 29 faixas, solução de problemas 76 folha de dados de segurança de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 encomendando suprimentos e acessórios 86 envelopes imprimindo em 32 gerantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 grantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48	3,	-	
continuar automaticamente 50 configurações 10, 11 configurações do Windows 29 faixas, solução de problemas 76 Folha de dados de segurança de contratos, manutenção 95 drivers de impressora compatibilidade 9 compatibilidade 9 drivers de impressoras ajuste 40 controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de		•	imprimindo em 32
contraste configurações do Windows 29 faixas, solução de problemas 76 densidade de impressão 50 incluídos 2 drivers de impressora ajuste 40 controle de margem 41 cor drivers de impressoras ajuste 40 ajuste 40 ajuste 40 de margem 41 de margem 42 de margem 42 de margem 43 de materiais 111 folhetos 30 de materiais 111 folhetos 30 formulários pré-impressos imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 de encomendando suprimentos e acessórios 86 envelopes calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 solução de problemas 79 correspondência de cor 44 correspondência de cor 4		•	
densidade de impressão 50 contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 cor drivers de impressora compatibilidade 9 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 co		•	
contratos, manutenção 95 Controle de margem 41 cor ajuste 40 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 Correspond	contraste	<u> </u>	
Controle de margem 41 cor drivers de impressoras ajuste 40 Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 correspondência de cores 44 DE Colcaração de conformidade 112 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 Declaração EMI coreana 113	densidade de impressão 50	incluídos 2	<u> </u>
cor drivers de impressoras ajuste 40 ajuda, Windows 27 imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fundo acinzentado 40 atolamentos, eliminado 71 erros 66 garantia extendida 95 garantia estendida 95 garantia estendida 95 guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 elétricas 102 fisicas 100 inclinação 106 produto 90 inclinação 106 produto 90 garantia estendida 95 guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1	contratos, manutenção 95	drivers de impressora	
ajuste 40 ajuda, Windows 27 imprimindo em 32 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 envelopes calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 solução de problemas 79 escalar documentos 33 especificações acústicas 104 ambiente 101 documentação 88 declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 encomenda de suprimentos em 32 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 gurantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 T	Controle de margem 41	compatibilidade 9	folhetos 30
Controle de margem 41 HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 impressa vs. monitor 44 opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 Declaração de conformidade 112 Declaração de Microsoft Office Basic cinza solução de problemas 79 cores escalar documentos 33 especificações declaração de conformidade 112 Declaração de SMI coreana 113 fundo, acinzentado 76 fundo acinzentado, solução de problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48	cor	drivers de impressoras	·
HP ImageREt 2400 42 impressão em escala de cinza 40 sites 85 fusor impressa vs. monitor 44 encomendando suprimentos encomendando encomendando suprimentos encomendando suprimentos encomendando	ajuste 40	ajuda, Windows 27	imprimindo em 32
impressão em escala de cinza 40 sites 85 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 envelopes imprimindo em 32 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 produto 90 garantia especificações correspondência de cor 44 correspondência de cor 44 embiente 101 documentação 88 elétricas 102 efisicas 100 inclinação 106 encomendando problemas 76 fusor atolamentos, eliminando 71 erros 66 fusor atolamentos, eliminando 71	Controle de margem 41		fundo, acinzentado 76
cinza 40 sites 85 fusor atolamentos, eliminando 71 opções de meio-tom 40 suprimentos e acessórios 86 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 imprimindo em 32 solução de problemas 79 enviando o produto 96 calibragem 49, 82 software 84 escala de cinza cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106	HP ImageREt 2400 42	E	fundo acinzentado, solução de
impressa vs. monitor 44 encomendando atolamentos, eliminando 71 opções de meio-tom 40 suprimentos e acessórios 86 erros 66 envelopes Colors 44 imprimindo em 32 Garantia Cores erros erros calibragem 49, 82 software 84 escala de cinza gerenciando 40 escalar documentos 33 garantia estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 garantia de cor 44 especificações acústicas 104 ambiente 101 documentação 88 elétricas 102 físicas 100 inclinação 106 erros 66 erros 66 Garantia erros 66 Garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 parações EMI coreana 113	impressão em escala de	encomenda de suprimentos	problemas 76
opções de meio-tom 40 paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 correspondência de cores 44 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 Declaração EMI coreana 113 suprimentos e acessórios 86 envelopes imprimindo em 32 gerenciando 96 enviando o produto 96 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48	cinza 40	sites 85	fusor
paleta do Microsoft Office Basic Colors 44 solução de problemas 79 cores calibragem 49, 82 gerenciando 40 RGB 41, 42 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 correspondência de cores 44 correspondência de cores 44 correspondência de cores 44 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 Declaração EMI coreana 113 envelopes imprimindo em 32 garantia cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48	impressa vs. monitor 44	encomendando	atolamentos, eliminando 71
Colors 44 imprimindo em 32 garantia cores erros calibragem 49, 82 software 84 escala de cinza produto 96 Correspondência de cor 44 especificações acústicas 104 ambiente 101 documentação 88 declaração de segurança do laser em finlandês 113 electaração EMI coreana 113 erros cartuchos de impressão 92 estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 produto 90 garantia estendida 95 Guia Ajuda Produto 90 Garantia estendida 95 Guia Ajuda Produto 90 Guia Ajuda Prodor LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo Produto 90 Guia Ajuda Prodor LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo Produto 90 Guia Ajuda Prodor LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo Produto 90 Guia Ajuda Prodor LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo Prodor LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo Prodor LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48	opções de meio-tom 40	suprimentos e acessórios 86	erros 66
solução de problemas 79 enviando o produto 96 garantia cores erros calibragem 49, 82 software 84 estendida 95 produto 90 RGB 41, 42 solução de problemas 79 garantia estendida 95 correspondência escalar documentos 33 Guia Ajuda de cor 44 especificações acústicas 104 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	paleta do Microsoft Office Basic	envelopes	
cores erros cartuchos de impressão 92 calibragem 49, 82 software 84 estendida 95 gerenciando 40 escala de cinza produto 90 RGB 41, 42 solução de problemas 79 garantia estendida 95 correspondência escalar documentos 33 Guia Ajuda de cor 44 especificações HP Color LaserJet Série correspondência de cores 44 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	Colors 44	imprimindo em 32	G
cores erros cartuchos de impressão 92 calibragem 49, 82 software 84 estendida 95 gerenciando 40 escala de cinza produto 90 RGB 41, 42 solução de problemas 79 garantia estendida 95 correspondência escalar documentos 33 Guia Ajuda de cor 44 especificações HP Color LaserJet Série correspondência de cores 44 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	solução de problemas 79	enviando o produto 96	garantia
gerenciando 40 escala de cinza produto 90 RGB 41, 42 solução de problemas 79 garantia estendida 95 correspondência escalar documentos 33 Guia Ajuda de cor 44 especificações HP Color LaserJet Série correspondência de cores 44 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	· ·	erros	cartuchos de impressão 92
gerenciando 40 RGB 41, 42 solução de problemas 79 correspondência de cor 44 correspondência de cores 44 ambiente 101 documentação 88 declaração de conformidade 112 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 Declaração EMI coreana 113 solução de problemas 79 garantia estendida 95 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48	calibragem 49, 82	software 84	estendida 95
RGB 41, 42 solução de problemas 79 garantia estendida 95 correspondência escalar documentos 33 Guia Ajuda de cor 44 especificações HP Color LaserJet Série correspondência de cores 44 acústicas 104 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	_	escala de cinza	produto 90
correspondência escalar documentos 33 de cor 44 especificações correspondência de cores 44 ambiente 101 documentação 88 declaração de conformidade 112 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 Declaração EMI coreana 113 Guia Ajuda HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 Guia Configurações do dispositivo HP Color LaserJet Série CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48 CP1210 Toolbox 48	_	solução de problemas 79	garantia estendida 95
de cor 44 especificações HP Color LaserJet Série correspondência de cores 44 acústicas 104 CP1210 Toolbox 48 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113		escalar documentos 33	Guia Ajuda
correspondência de cores 44 acústicas 104 CP1210 Toolbox 48 ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	•	especificações	HP Color LaserJet Série
ambiente 101 Guia Configurações do dispositivo documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113		•	CP1210 Toolbox 48
D documentação 88 HP Color LaserJet Série declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113		ambiente 101	Guia Configurações do dispositivo
declaração de conformidade 112 elétricas 102 CP1210 Toolbox 48 Declaração de segurança do laser físicas 100 em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113	D		<u> </u>
Declaração de segurança do laser físicas 100 em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113			
em finlandês 113 inclinação 106 Declaração EMI coreana 113			
Declaração EMI coreana 113			
		<u>-</u>	
	Declaração VCCI japonesa 113		

118 Índice PTWW

H	inclinação	mídia
HP Color LaserJet Série CP1210	especificações 106	enrolada, solução de
Toolbox	Instant Support Professional	problemas 78
configurações de	Edition (ISPE) 93	enrugada 78
densidade 50	,	guia de especificações 88
Guia Ajuda 48	L	páginas por folha 37
Guia Configurações do	limpeza 57	tamanhos suportados 17
dispositivo 48	linhas, solução de problemas	mídia de impressão
Guia Status 47	páginas impressas 76	suportada 17
página Solução de problemas	linhas verticais, solução de	mídia de tamanho
da qualidade de impressão	problemas 76	personalizado 32
do 81	listas, solução de problemas 76	mídia enrolada 78
paleta do Microsoft Office Basic	localização, configuração	mídias especiais
•	HP Color LaserJet Série	diretrizes 21
Colors, impressão 44	CP1210 Toolbox 51	
sobre 47		mídia suportada 17
HP ImageREt 2400 42	Log de eventos	modos de impressão
HP Instant Support Professional	HP Color LaserJet Série	HP Color LaserJet Série
Edition (ISPE) 93	CP1210 Toolbox 48	CP1210 Toolbox 50
HP SupportPack 95	luzes, painel de controle 4	
		N
	M	nível de revisão 5
ImageREt 2400 2, 42	mancha de toner, solução de	número de série 5
impressão	problemas 76	número do modelo 5
cancelamento 28	manchas, solução de	
folhetos 30	problemas 75	0
solução de problemas 83	manutenção	orientação, definição 34
impressão clara, solução de	contratos 95	orientação paisagem,
problemas 75	marcas d'água 35	definição 34
impressão de n páginas ou	mecanismo, limpeza 57	orientação retrato, definição 34
mais 37	media	
impressão desbotada 75	tamanho do documento,	P
impressão dúplex 36	seleção 33	padrões das luzes de status 61
impressão em escala de cinza 40	memória	padrões de luz 61
impressão em preto e branco	especificações 2	páginas
solução de problemas 79	mensagem de erro de comunicação	em branco 83
impressão nos dois lados 36	com mecanismo 66	impressão lenta 83
imprimindo	mensagem de erro de	sem impressão 83
em cartão 32	impressão 66	torta 78
em envelopes 32	mensagem de erro de página muito	páginas de informações 46
em etiquetas 32	complexa 68	páginas em branco, solução de
em formulários pré-	Mensagem de erro de suprimentos	problemas 83
impressos 32	incorretos 65	páginas enviesadas 78
em mídia de tamanho	mensagem de instalação de	páginas por folha 37
personalizado 32	suprimentos 67	páginas por minuto 2
em mídia especial 32	mensagem de substituição de	páginas tortas 78
em papel timbrado 32	suprimentos 65, 68	painel de controle
em transparências 32	mensagem para solicitar	configurações 10
nos dois lados 36	suprimentos 65	localização 3
	capilificities 00	luzes e botões 4
imprimir documento ativado 33		padrões das luzes de
		status 61
		วเตเนอ UT

PTWW Índice 119

país/região de origem 5	Q	resolução
paleta do Microsoft Office Basic	qualidade	especificações 2
Colors, impressão 44	HP Color LaserJet Série	HP ImageREt 2400 42
papéis especiais	CP1210 Toolbox 49	recursos 2
diretrizes 21	HP ImageREt 2400 42	redução automática 51
papel	impressão, solução de	restrições de materiais 110
enrolada, solução de	problemas 74	revendedores autorizados 93
problemas 78	qualidade da imagem	Revendedores Autorizados
enrugada 78	HP ImageREt 2400 42	HP 93
guia de especificações 88	qualidade da impressão	rugas, solução de problemas 78
páginas por folha 37	configurações 31	
tamanho do documento,	HP ImageREt 2400 42	S
seleção 33	impressão, solução de	serviço
tamanhos suportados 17	problemas 74	contratos 95
papel brilhante	solução de problemas 74	formulário de informações 97
encomenda 88	qualidade de imagem	reembalando o produto 96
papel ondulado, solução de	HP Color LaserJet Série	serviços
problemas 78	CP1210 Toolbox 49	Revendedores autorizados
papel timbrado	impressão, solução de	HP 93
imprimindo em 32	problemas 74	sistemas operacionais
partículas, solução de	qualidade de impressão	compatíveis 2, 8, 9
problemas 75	HP Color LaserJet Série	sites
passagem do papel	CP1210 Toolbox 49	encomenda de
atolamentos, eliminando 71	página solução de	suprimentos 85
pontos, solução de problemas 75	problemas 81	software, download 7
pontos por polegada (dpi)	solução de problemas 74	Sites da Web
HP ImageREt 2400 42	qualidade de saída	encomendando
pontos por polegadas (dpi)	HP Color LaserJet Série	suprimentos. 86
especificações 2	CP1210 Toolbox 49	software
porta de acesso a atolamentos,	qualidade do resultado	configurações 10
localização 3	HP ImageREt 2400 42	problemas 84
porta frontal, localização 3		removendo no Windows 12
portas	R	sites 7
tipos incluídos 2	reciclagem	Windows 13
portas da interface	Programa ambiental e	software do sistema de
tipos incluídos 2	devolução de suprimentos de	impressão 7
porta traseira, localização 3	impressão HP 110	solução de problemas
porta USB	recuperação de atolamento 50,	Cabos USB 83
localização 3	69	calibragem 82
solução de problemas 83	recursos 2	cor 79
tipo incluído 2	recursos de acessibilidade 2	defeitos recorrentes 79
prioridade, configurações 10	redimensionar documentos 33	dispersão de toner 79
produto sem mercúrio 110	reduzir documentos 33	impressão desbotada 75
programa antifalsificações de	reembalando o produto 96	jams 69
suprimentos 52	registro, produto 51	linhas, páginas impressas 76
programa de proteção	registro de produtos 51	lista de verificação 60
ambiental 109	Regulamentações DOC	mancha de toner 76
	canadenses 113	mídia enrolada 78
	removendo software do	páginas, impressão lenta 83
	Windows 12	páginas em branco 83

120 Índice PTWW

paginas sem impressao 83	tipos, midia
páginas tortas 78	HP Color LaserJet Série
partículas de toner 75	CP1210 Toolbox 50
qualidade de impressão 74,	seleção da bandeja 26
81	tonalidade mais clara
rugas 78	impressão desbotada, solução
texto 78	de problemas 75
toner solto 76	toner
status	dispersão, solução de
alertas 47	problemas 79
exibição 47	mancha, solução de
-	<u>-</u>
substituição de cartuchos de	problemas 76
impressão 54	partículas, solução de
suporte	problemas 75
contratos de manutenção 95	solto, solução de
formulário de informações sobre	problemas 76
serviços 97	toner solto, solução de
on-line 51, 93	problemas 76
suporte on-line 93	transparências
suporte técnico	encomenda 88
contratos de manutenção 95	imprimindo em 32
formulário de informações sobre	
serviços 97	U
on-line 93	União Européia, descarte de
SupportPack, HP 95	material 111
suprimentos	
encomenda 51	V
encomendando 86	várias páginas por folha 37
encomendas 85	velocidade
falsificação 52	especificações de
mensagem de erro	impressão 2
incorretos 65	·
mensagem de solicitação 65	W
mensagem de	Websites
substituição 65, 68	atendimento ao cliente 93
mensagens de erro 68	como reportar fraudes 52
não-HP 52, 65	Folhas de dados de segurança
reciclagem 109	de materiais (MSDS) 111
•	Windows
status, exibição 47	ajuda, driver de
suprimentos falsificados 52	impressora 27
suprimentos não-HP 52, 65	configurações de driver 11,
_	29
T	
tamanhos, mídia	driver compatível 9
seleção da bandeja 26	removendo software 12
texto, solução de problemas	software para 47
caracteres deformados 78	versões compatíveis 8

PTWW Índice 121

122 Índice PTWW



CC376-90926